Schlitzwand
Slotted wall

Art.-Nr.
21958



1. Zu deiner Sicherheit

- Lies dieses Dokument aufmerksam und vollständig.
- Befolge die Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Dokument und am Produkt.
- Verwende das Produkt nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie sicherheits- und gefahrenbewusst.
- Hebe dieses Dokument zum Nachschlagen und zur Weitergabe auf und halte es in der Nähe des Produkts verfügbar.

1.1. Bestimmungsgemäß gebrauchen

- Nutze das Produkt ausschließlich als Regal zur Aufbewahrung von Gegenständen in geschlossenen Räumen.
- Verwende das Produkt nur im Originalzustand, mit den gelieferten Originalteilen und/oder vom Hersteller freigegebenen Ersatzteilen
- Jede abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung und kann schwere Personen- und Sachschäden zur Folge haben.
- Bei Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen in dieser Anweisung und auf dem Produkt und daraus resultierenden Schäden an Personen und Gegenständen übernehmen wir keine Haftung.

1.2. Nicht bestimmungsgemäß gebrauchen

- Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Belade das Produkt nicht über die maximal zulässige Gesamt-Belastungsgrenze und die einzelne Belastungsgrenze pro Ebene.
- Verändere oder modifiziere das Produkt nicht.
- Benutze das Produkt nicht mit defekten Teilen oder in unvollständigem Zustand.

1.3. Zielgruppe

- Benutzer sind ausschließlich Erwachsene, die diese Gebrauchsanleitung und Kennzeichnungen auf dem Produkt gelesen und verstanden oder eine vergleichbare Einweisung hinsichtlich Gebrauch und Sicherheitshinweisen bekommen haben. Nur diese dürfen das Produkt benutzen.
- Personen mit körperlich oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines erwachsenen Benutzers benutzen.
- Montagearbeiten, Wartungsarbeiten und Reinigung dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden. Fachpersonal sind mit mechanischer Fachausbildung geschulte Personen wie ausgebildete Handwerker, Metallbauer, etc.

1.4. Warnstufen

GEFAHR	Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen unmittelbar zu Tod oder schweren Verletzungen führen.
WARNUNG	Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Tod oder schweren Verletzungen führen können.
VORSICHT	Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Verletzungen führen können.
ACHTUNG	Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Sachschäden führen können.

1.5. Symbole

Symbole Bezeichnung

	Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Benutzer vor dem Gebrauch des Produktes die Gebrauchsanweisung vollständig gelesen und verstanden haben soll.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Benutzung von elektrischen Schraubern verboten ist.
A-Z / 1-N	Diese Symbole kennzeichnen ein Bauteil, welches in der Abbildung Verwendung findet.
	Das internationale Recycling-Symbol weist auf wiederverwertbares Material hin.

1.6. Sicherheitshinweise

GEFAHR

- ☞ Lassen sie Kinder nicht in Nähe des Produktes unbeaufsichtigt spielen oder auf das Produkt klettern.
- ☞ Stellen Sie den Schrank auf einem stabilen und ebenen Untergrund auf und sichern Sie ihn gegebenenfalls zusätzlich an der Wand.

WARNUNG

- Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und durch Verschlucken von Kleinteilen.
  - ☞ Bewahren Sie zum Wiederverpacken notwendige Verpackungen und Kleinteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) feuchtigkeitsgeschützt und nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind!
  - ☞ Verpackungsmaterial vorschriftsmäßig im Hausmüll entsorgen!

VORSICHT

- Schnitt- und Quetschgefahr: Beim Aufbau des Produktes kann es zu Schnittverletzungen an den Händen und Armen kommen.
  - ☞ Trage während des Auspackens, der Montage und des Transports des Produkts handelsübliche Schutzhandschuhe.
- Verletzungsgefahr und Sachschaden durch unsachgemäße Benutzung:
  - ☞ Schiebe das Produkt nicht über den Untergrund.

- ☞ Das Produkt darf nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt werden (keine industrielle Aufbewahrung von Chemikalien oder Gift- und Gefahrstoffen)!

ACHTUNG

- Sachschaden durch fehlerhafte Nutzung oder Wartung:
  - ☞ Vergewissere dich vor dem Gebrauch, dass das Produkt nicht beschädigt ist. Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktions-unfähiges Gerät in Betrieb!
  - ☞ Stellen Sie das Regal nicht in die Nähe von Hitzequellen oder Zündquellen.
  - ☞ Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Sachschaden durch falschen Aufstellort:
  - ☞ Wählen Sie einen geeigneten und trockenen Aufstellort, der nicht permanenter Sonneneinstrahlung du starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.
- Beschädigung des Produktes durch falsche Reinigung:
  - ☞ Verunreinigungen mit warmem Wasser, einem milden, nicht flammbaren Reiniger und einem weichen Tuch oder Schwamm entfernen. Die Oberflächenbeschichtung des Produkts sollte nicht mit einem scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel sowie mit harten Bürsten gereinigt werden.
  - ☞ Prüfe die Verträglichkeit der Reinigungsmittel mit der Oberfläche an einer unauffälligen Stelle am Produkt.
- Sachschaden durch fehlende Wartung oder unsachgemäße Reparatur:
  - ☞ Prüfe die Anbauteile und Schrauben regelmäßig auf festen Sitz und ziehe die Schrauben bei Bedarf fest.
  - ☞ Kontrolliere den Gesamtzustand des Produktes und, ob es sich in einem einwandfreien Zustand befinden in regelmäßigen Abständen. Es darf nur in einem einwandfreien Zustand benutzt werden.
  - ☞ Verwende nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile.

1.7. Entsorgung

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht und führen dieses der regionalen Wertstoffsammlung zu.

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an den Hersteller, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

1. For your safety

- Read this document carefully and completely.
- Follow the instructions and safety notes in this document and on the product.
- Use the product only when it is in technically sound condition and with an awareness of safety and potential hazards.
- Keep this document for reference and for passing on to others, and make it available near the product.

1.1. Use as intended

- Use the product exclusively as a shelf for storing items indoors.
- Only use the product in its original condition, with the original parts provided and/or replacement parts approved by the manufacturer.
- Any use deviating from this intended purpose is considered improper use and may result in serious personal injury and property damage.
- We assume no liability for damages to persons or property resulting from failure to follow the safety instructions in this manual and on the product.

1.2. Do not use improperly

- The product is not a toy.
- Do not load the product beyond the maximum allowable total load limit or the individual load limit per level.
- Do not alter or modify the product.
- Do not use the product with damaged parts or in an incomplete condition.

1.3. Target Group

- The users are exclusively adults who have read and understood this user manual and the labels on the product or have received similar instructions regarding usage and safety guidelines. Only these individuals are allowed to use the product.
- Persons with physical or mental impairments may only use the product under the supervision of an adult user.
- Assembly, maintenance, and cleaning work must not be carried out by children. Skilled personnel are individuals with mechanical training, such as trained craftsmen, metalworkers, etc.

1.4. Warning Levels

DANGER	Warning of hazards that, if the precautions are not followed, could result in death or serious injury.
WARNING	Warning of hazards that, if the precautions are not followed, could lead to death or serious injury.
CAUTION	Warning of hazards that, if the precautions are not followed, could lead to injuries.
ATTENTION	Warning of hazards that, if the precautions are not followed, could lead to property damage.

1.5. Symbols

Symbol	Designation
	This symbol indicates that the user should have read and understood the user manual completely before using the product.
	This symbol indicates that the use of electric screwdrivers is prohibited.
A-Z / 1-N	These symbols mark a component that is used in the illustration.
	The international recycling symbol indicates recyclable material.

1.6. Sicherheitshinweise

DANGER

☞ Do not allow children to play unsupervised near the product or climb on it.

WARNING

- Choking hazard due to packaging material and swallowing small parts.
  - ☞ Keep the packaging and small parts (film, plastic bags, polystyrene, etc.) required for repackaging away from moisture and only in places that are not accessible to children, especially infants!
  - ☞ Dispose of packaging material in the household waste in accordance with regulations!

CAUTION

☞ Do not push the product over the ground.
The product may only be used for its intended purpose (no industrial storage of chemicals or toxic and hazardous substances)!

ATTENTION

- Material damage due to incorrect use or maintenance:
  - ☞ Before use, make sure that the product is not damaged. Never operate a defective or non-functional appliance!

- ☞ Do not place the shelf near sources of heat or ignition.
- ☞ Never use excessive force!

- Material damage due to incorrect installation location:
  - ☞ Select a suitable and dry installation location that is not exposed to permanent sunlight or strong temperature fluctuations.
- Damage to the product due to incorrect cleaning:
  - ☞ Remove soiling with warm water, a mild, non-flammable cleaner and a soft cloth or sponge. The surface coating of the product should not be cleaned with a harsh or abrasive cleaning agent or with hard brushes.
  - ☞ Test the compatibility of the cleaning agent with the surface on an inconspicuous area of the product.
- Material damage due to lack of maintenance or improper repair:
  - ☞ Check the attachment parts and screws regularly for tightness and tighten the screws if necessary.
  - ☞ Have defective or damaged parts replaced immediately by trained specialist personnel and in consultation with the manufacturer.
  - ☞ Check the overall condition of the product is in perfect condition at regular intervals. The product may only be used if it is in perfect condition.
  - ☞ Only use spare parts approved by the manufacturer.

1.7. Disposal

Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner and take it to the regional recycling centre.

If you need to dispose of this appliance, please contact the manufacturer, your local dealer or a local recycling centre. Never dispose of the appliance with normal household waste! By doing so, you are making an important contribution to protecting the environment.

MONTAGEHINWEISE

INSTALLATION NOTES

2. Montage

Dieses Produkt ist bereits vollständig montiert und bedarf keiner weiteren Aufbauanleitung.

This product is already fully assembled and requires no further assembly instructions.

Produktinformationen

Produkt:	Modell:	Art.-Nr. :
Schlitzwand 60x610mm RAL 7035	**Stahlblech Pulverbeschichtet**	**21958**

4 050049 219587

Bitte unbedingt beachten!



Hersteller:

ADB-Betriebseinrichtungen GmbH
Am Kloster 11, 06449 Aschersleben,
Germany
info@adb-gmbh.com
www.adb-betriebseinrichtungen.de