

Befüllanleitung Pelletlager

Pellet Maulwurf® Classic mit Comfort Modul

1

Heizraum vorbereiten



Heizkessel ausschalten bzw. den Brenner sperren.

2

Maulwurf in die Befüllposition bringen



Kippschalter am Steuergerät in Stellung 0 „Befüllung“ bringen.

LED „Befüllung“ blinkt:
Maulwurf fährt nach oben



Ziel: Maulwurf und Saugschlauch befinden sich an der Decke.

LED „Befüllung“ leuchtet:
Maulwurf in Parkposition

3

Lagerbefüllung

Das Pelletlager bis max. 30 cm unter die Decke befüllen, so dass Schlauch und Maulwurf-Gerät freihängend über den Pellets sind. Ist der Schlauch von Pellets bedeckt, muss er befreit werden.

4

Maulwurf in die Betriebsposition bringen



Kippschalter am Steuergerät in Stellung I „Betrieb“ bringen.

LED „Betrieb“ blinkt:
Maulwurf fährt nach unten



Ziel: Maulwurf sitzt auf den Pellets, Schlauch verläuft in leichtem Bogen zur Decke.

LED „Betrieb“ leuchtet:
Maulwurf in Betriebsposition

Das Deutsche Pelletinstitut empfiehlt: Nach zwei bis drei Lieferungen bzw. alle zwei Jahre sollte das Lager gereinigt werden.