Zubereitung mit der Bialetti Moka Express

DE

Espressokocher für Gas- und Elektrokochfelder - Art.-Nr. 34088

Die Moka Express ist für Gas und Elektro geeignet, nicht für Induktion. Vor der ersten Nutzung alle Teile mit heißem Wasser spülen und die ersten drei Zubereitungen verwerfen.

Vor dem Start
Gerät, Dichtung, Filter und Sicherheitsventil müssen sauber und unbeschädigt sein. Kanne nur am Kesselkörper, nie am Griff auf- oder zuschrauben.

Montage und Verwendung

1. Kessel mit kaltem Wasser bis zur Unterkante des Sicherheitsventils füllen. Ventil nicht bedecken.
2. Trichtereinsatz einsetzen und locker bis zum Rand mit geeignetem gemahlenem Kaffee füllen; nicht pressen. Rand säubern.
3. Oberteil fest, aber ohne Gewalt aufschrauben; dabei nicht am Griff drehen.
4. Auf kleine bis mittlere Hitze stellen. Gasflamme darf nicht über den Kesselboden hinausragen; Elektroplatte nicht auf höchste Stufe stellen.
5. Wenn der Kaffee das Oberteil gefüllt hat, Kocher vom Herd nehmen. Deckel und Metallteile bleiben heiß.
6. Vollständig abkühlen lassen, zerlegen und nur mit warmem Wasser reinigen. Alle Teile offen und trocken lagern.



Produktansicht



Montage oder Anwendung



Detailansicht

Wichtig
Im heißen Kocher bleibt Druck. Nie öffnen, solange er heiß ist. Sicherheitsventil frei halten. Keine Reiniger, Scheuermittel oder Spülmaschine verwenden; nur passende Original-Ersatzteile einsetzen.

Passende Artikel im Shop

Bialetti Moka Express
Art.-Nr. 34088
Artikel öffnen >

Brewing with the Bialetti Moka Express

EN

Stovetop coffee maker for gas and electric hobs - item no. 34088

The Moka Express suits gas and electric hobs, not induction. Before first use, rinse all parts with hot water and discard the first three brews.

Before you begin
The pot, gasket, filter and safety valve must be clean and undamaged. Screw and unscrew by holding the boiler body, never the handle.

Installation and use

1. Fill the boiler with cold water to the lower edge of the safety valve. Do not cover the valve.
2. Insert the funnel and fill loosely to the rim with suitable ground coffee; do not press it. Clean the rim.
3. Screw on the upper section firmly but without force; do not turn it by the handle.
4. Use low to medium heat. A gas flame must not extend beyond the boiler base; do not use the highest electric setting.
5. When coffee has filled the upper chamber, remove the pot from the heat. Lid and metal parts remain hot.
6. Allow to cool fully, dismantle and clean with warm water only. Store all parts open and dry.



Product view



Installation or use



Detail view

Important
Pressure remains in a hot pot. Never open while hot. Keep the safety valve clear. Do not use detergent, abrasives or a dishwasher; fit suitable original replacement parts only.

Matching products in the shop

Bialetti Moka Express
item no. 34088
Open product >

Préparation avec la Bialetti Moka Express

FR

Cafetière pour gaz et plaques électriques - réf. 34088

La Moka Express convient au gaz et à l'électricité, pas à l'induction. Avant le premier usage, rincez à l'eau chaude et jetez les trois premiers cafés.

Avant de commencer
Cafetière, joint, filtre et soupape doivent être propres et intacts. Vissez et dévissez en tenant la chaudière, jamais la poignée.

Montage et utilisation

1. Remplissez la chaudière d'eau froide jusqu'au bord inférieur de la soupape, sans la couvrir.
2. Placez l'entonnoir et remplissez sans tasser de café moulu adapté jusqu'au bord. Nettoyez le bord.
3. Vissez fermement la partie supérieure sans forcer et sans tourner par la poignée.
4. Chauffez à feu doux ou moyen. La flamme ne doit pas dépasser le fond; n'utilisez pas la puissance électrique maximale.
5. Quand le café remplit la partie haute, retirez du feu. Couvercle et métal restent brûlants.
6. Laissez refroidir complètement, démontez et nettoyez uniquement à l'eau chaude. Rangez ouvert et sec.



Vue du produit



Montage ou utilisation



Vue détaillée

Important
La cafetière chaude reste sous pression. Ne l'ouvrez jamais chaude. Gardez la soupape libre. N'utilisez ni détergent, abrasif ou lave-vaisselle; montez seulement des pièces d'origine adaptées.

Articles correspondants dans la boutique

Bialetti Moka Express
réf. 34088
Ouvrir l'article >