Montage- und Bedienungsanleitung

Elektrokamin TT-EK 01.1



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte.
Diese Montage- und Bedienungsanleitung richtet sich an den Besitzer des Produkts oder an die für die Pflege des Produkts verantwortlichen Person.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bitte beachten Sie alle Hinweise und Informationen. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu Sachschaden oder Verletzungen führen.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

WICHTIG: DIESE ANLEITUNG SOLLTE SORGFÄLTIG GELESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHRT WERDEN.

1. SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung dieses elektrischen Geräts sind grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, um das Risiko von Feuer, elektrischem Schlag und Verletzungen von Personen zu verringern, einschließlich der folgenden Hinweise:

- Dieses Heizgerät darf ausschließlich mit Wechselstrom betrieben werden; die auf dem Heizgerät angegebene Spannung muss mit der Versorgungsspannung übereinstimmen.
- Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es ordnungsgemäß gemäß dieser Anleitung installiert wurde.
- Das Heizgerät darf sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden.
- Lassen Sie das Gerät nicht eingeschaltet, wenn Sie Ihr Zuhause verlassen oder schlafen gehen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Dieses Heizgerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt, wenn das Heizgerät eingeschaltet (I) oder ungeschützt ist.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für häusliche Zwecke und auf die in dieser Anleitung beschriebene Weise.
- Überprüfen Sie das Kabel von Zeit zu Zeit auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Kabel oder ein Teil des Geräts Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Decken oder blockieren Sie keine Wärmeauslassgitter oder Lufteinlassöffnungen des Heizgeräts.
- Halten Sie das Heizgerät sauber. Lassen Sie keine Gegenstände in Lüftungs- oder Abluftöffnungen gelangen, da dies zu elektrischem Schlag, Feuer oder Schäden am Heizgerät führen kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Anschlusskabel keine heißen Oberflächen berührt.
- Halten Sie das Gerät mindestens 100 cm (1,0 m) von Wänden und anderen brennbaren Materialien entfernt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie am Kabel ziehen.

- Stellen Sie vor der Reinigung des Geräts sicher, dass es vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermitteln oder Chemikalien.
- Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder geliefert wurde.
- Verlegen Sie das Netzkabel niemals unter Teppichen.
- Verwenden Sie niemals Aerosole oder ähnliche Produkte in der Nähe des Heizgeräts.
- Verwenden Sie das Heizgerät niemals zum Trocknen von Kleidung oder ähnlichen Gegenständen.
- Um Gefahren durch ein unbeabsichtigtes Zurücksetzen der thermischen Abschaltung zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr, versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig durch den Versorger ein- und ausgeschaltet wird.
- Dieses Heizgerät darf nicht mit einem Verlängerungskabel verwendet werden.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht mit einem Programmierer, einer Zeitschaltuhr oder einem anderen Gerät, das das Heizgerät automatisch einschaltet, da Brandgefahr besteht, wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch positioniert ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- bzw. ausschalten, sofern es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, regulieren, reinigen oder Benutzerwartungen durchführen.
- **WARNUNG: Dieses Heizgerät ist nicht mit einer Vorrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn sich dort Personen aufhalten, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, es sei denn, eine ständige Beaufsichtigung ist gewährleistet.**
- Während der ersten Minuten der Erstverwendung kann ein leichter Geruch auftreten. Dies ist normal und verschwindet schnell.

- **VORSICHT - Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.**
-  **WARNUNG! Um Überhitzung zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.**
- Das Heizgerät darf nicht vor einer Steckdose aufgestellt werden.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät auf einer waagerechten und stabilen Oberfläche oder befestigen Sie es, sofern zutreffend, an der Wand.
- **WARNUNG: Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien mindestens 1 m vom Luftauslass entfernt.**

AUFSTELLUNG

Dieses Heizgerät ist dafür ausgelegt, auf einer festen, ebenen Oberfläche aufgestellt zu werden. Beachten Sie bei der Positionierung bitte die folgenden Punkte:

- Wenn Sie das Heizgerät in einer Nische aufstellen, stellen Sie sicher, dass an allen Seiten mindestens 150 mm Platz vorhanden sind, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Das Heizgerät darf nicht über einer fest installierten Steckdose positioniert werden. Die Steckdose muss stets zugänglich sein, damit das Heizgerät für Wartungsarbeiten von der Stromversorgung getrennt werden kann.
- Halten Sie Kaminvorleger und andere weiche Einrichtungsgegenstände von der Vorderseite des Heizgeräts fern. Sie könnten den freien Austritt heißer Luft aus dem Ventilator behindern und sowohl die Einrichtungsgegenstände als auch das Heizgerät beschädigen.

2. BETRIEBSANLEITUNG

Decken Sie das Heizgerät niemals ab und blockieren Sie nicht die Öffnung an der Unterseite des Heizgeräts. Dies kann zu Überhitzung und damit zu Brandgefahr führen.

- Das Heizgerät kann über Ihr Smartphone mit der Tuya-App bedient werden.
- Wenn Ihr Heimnetzwerk nicht funktioniert, kann das Heizgerät weiterhin mit der mitgelieferten Fernbedienung oder über die Schalter an der Rückseite des Heizgeräts bedient werden.

App herunterladen
Laden Sie die Tuya-App herunter, indem Sie im App Store oder Google Play Store danach suchen oder den untenstehenden QR-Code scannen.

Registrierung
1. Öffnen Sie die Tuya-App und registrieren Sie sich mit Ihrer Mobiltelefonnummer oder einer gültigen E-Mail-Adresse.
2. Wenn Sie bereits ein Tuya-Konto haben, wählen Sie „Log In“. Um ein neues Konto zu registrieren, wählen Sie „Sign Up“.
3. Das System erkennt Ihr Land automatisch. Falls erforderlich, können Sie Ihr Land manuell aus dem Dropdown-Feld auswählen. Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer oder eine gültige E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf „Get Verification Code“, um fortzufahren.
4. Ein 6-stelliger Code wird an die angegebene Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse gesendet. Geben Sie diesen Code ein, bevor der Ein-Minuten-Timer abläuft.
5. Fahren Sie fort, um ein Passwort festzulegen und die Registrierung abzuschließen.

Gerät hinzufügen (Wi-Fi-Verbindung)
1. Schalten Sie den Hauptschalter des Heizgeräts ein und halten Sie anschließend die Taste gedrückt, bis die Wi-Fi-Anzeige zu blinken beginnt.
2. Öffnen Sie die App. Tippen Sie entweder auf „Add Device“ auf der Startseite der App oder auf das „+“ in der oberen rechten Ecke, um ein neues Gerät über das Netzwerk hinzuzufügen.
3. Wählen Sie Small Home Appliances-Electric Fireplace (BLE+Wi-Fi) aus der Optionsliste in der App aus.
4. Wählen Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein. Es ist wichtig, dass Ihr Gerät und die App während der Einrichtung mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.
5. Warten Sie, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Danach wird das Heizgerät zur App hinzugefügt.

HINWEIS:
•Das Gerät und die App müssen dasselbe Wi-Fi-Netzwerk verwenden.
•Das Gerät ist nur mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk kompatibel

Gerät hinzufügen (Wi-Fi- + Bluetooth-Verbindung)

1. Schalten Sie Bluetooth am Mobiltelefon ein.
2. Schalten Sie den Hauptschalter des Heizgeräts ein; das Gerät befindet sich im Standby-Status für die Verbindung.
3. Öffnen Sie die App; das Gerät wird nach einem Moment automatisch angezeigt. Oder öffnen Sie die App und tippen Sie entweder auf „Add Device“ auf der Startseite der App oder auf das „+“ in der oberen rechten Ecke, um ein neues Gerät über das Netzwerk hinzuzufügen.
4. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Optionsliste aus.
5. Wählen Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein. Es ist wichtig, dass Ihr Gerät und die App während der Einrichtung mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.
6. Warten Sie, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Danach wird das Heizgerät zur App hinzugefügt.

HINWEIS:

•Das Gerät und die App müssen dasselbe Wi-Fi-Netzwerk verwenden.

•Das Gerät ist nur mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk kompatibel.

Bedienung über die App

HINWEIS: Die maximale Betriebsdauer beträgt 9 Stunden nach der letzten Bedienung über die App.

Schalter	• Klicken Sie auf die Taste „Switch“, um das Heizgerät und den Flammeneffekt ein- bzw. auszuschalten.
Temperatur einstellen	• Klicken Sie auf die Taste + oder –, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Der Bereich reicht von 15 bis 30 °C. Die LED-Anzeige am Heizgerät zeigt die eingestellte Temperatur entsprechend an. • HINWEIS: Die voreingestellte Standardtemperatur beträgt 20 °C.
Heizen	• Klicken Sie auf die Taste „Heating“, um die gewünschte Heizstufe aus H1 (1000 W), H2 (2000 W) oder OFF (keine Heizung) auszuwählen. Die App und die LED-Anzeige am Heizgerät zeigen den Heizstatus entsprechend an. • HINWEIS: Das Heizgerät beginnt nur zu arbeiten, wenn die eingestellte Temperatur höher ist als die Raumtemperatur.
Timer	• Klicken Sie auf die Taste „Timer“, um die gewünschte Stundenzahl auszuwählen. Der Bereich reicht von 1 Stunde bis 9 Stunden. Die LED-Anzeige am Heizgerät zeigt die Stunden entsprechend von 1H bis 9H an. • Klicken Sie auf die Taste „Cancel“, um den Timer abzubrechen.

Einstellungen	• Klicken Sie zunächst auf die Taste „Settings“. Schieben Sie Child Lock nach rechts, um die Kindersicherungsfunktion zu aktivieren, und nach links, um sie zu deaktivieren. • Klicken Sie zunächst auf die Taste „Settings“, wählen Sie Flame and fuel bed colour aus und klicken Sie darauf. Anschließend können Sie die 3 Farben F01 (Bernstein), F02 (Blau) und F03 (Bernstein und Blau gemischt) auswählen. Die LED-Anzeige am Heizgerät zeigt die Farbe entsprechend von F01 bis F03 an. Die Standardfarbe ist F01 (Bernstein). • Klicken Sie zunächst auf die Taste „Settings“, wählen Sie Flame brightness aus und klicken Sie darauf. Anschließend können Sie die 5 Helligkeitsstufen der Flamme FL1, FL2, FL3, FL4 und FL5 auswählen. Die LED-Anzeige am Heizgerät zeigt die Stufe der Flammenhelligkeit entsprechend von FL1 bis FL5 an. Die Standard-Flammenhelligkeit ist Stufe 5 (FL5). • Klicken Sie zunächst auf die Taste „Settings“, wählen Sie Fuel bed brightness aus und klicken Sie darauf. Anschließend können Sie die 5 Helligkeitsstufen des Glutbetts CL1, CL2, CL3, CL4 und CL5 auswählen. Die LED-Anzeige am Heizgerät zeigt die Stufe der Glutbett-Helligkeit entsprechend von CL1 bis CL5 an. Die Standard-Glutbett-Helligkeit ist Stufe 5 (CL5).
Cloud Timer (Tages- oder Wochentimer)	• Klicken Sie zunächst auf die Taste „Settings“, wählen Sie Cloud Timer aus und klicken Sie darauf. Stellen Sie anschließend die Zeitplanung ein. • Klicken Sie auf die Taste „Add“, um die Einschaltzeit festzulegen. Wählen Sie switch ON aus und klicken Sie anschließend auf „Save“, um die Einstellung der Einschaltzeit abzuschließen. • Klicken Sie auf die Taste „Add Schedule“, um die Ausschaltzeit festzulegen. Wählen Sie switch OFF aus und klicken Sie anschließend auf „Save“, um die Einstellung der Ausschaltzeit abzuschließen. • Wiederholen Sie die Schritte unter „Add Schedule“, um weitere Zeiteinstellungen festzulegen. HINWEIS: • Jede Zeiteinstellung verfügt über einen Tag, eine Einschaltzeit und eine Ausschaltzeit. • Klicken Sie zunächst auf die Taste „Settings“ und wählen Sie anschließend Cloud Timer, um die Zeiteinstellungen anzuzeigen. • Schieben Sie die Zeiteinstellungen nach links, um sie zu löschen.



	ON/OFF-Taste - Drücken Sie die Taste, um das Heizgerät und den Flammeneffekt ein- bzw. auszuschalten.
	Timer-Einstelltaste - Drücken Sie die Taste, um das Heizgerät für einen Zeitraum zwischen 1 Stunde und 9 Stunden laufen zu lassen. Die Einstellung kann durch wiederholtes Drücken der Taste in Schritten von 1 Stunde erhöht werden. Die LED-Anzeige zeigt die Timereinstellung entsprechend von 1H bis 9H an. - Zum Abbrechen des Timers zeigt die LED-Anzeige --- an.
	Temperatureinstelltaste - Erhöhen Sie die Temperatur durch wiederholtes Drücken der Taste +. Der Bereich reicht von 15 bis 30 °C. - Verringern Sie die Temperatur durch wiederholtes Drücken der Taste -. Der Bereich reicht von 15 bis 30 °C. HINWEIS: Die voreingestellte Standardtemperatur beträgt 20 °C.
	Kindersicherungstaste - Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherungsfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
	Taste zur Einstellung der Glutbett-Helligkeit - Wechseln Sie zwischen 5 Helligkeitsstufen des Glutbetts. Die LED-Anzeige zeigt CL1, CL2, CL3, CL4, CL5 an. HINWEIS: Die Standard-Glutbett-Helligkeit ist CL5.
	Taste zur Einstellung der Flammenhelligkeit - Wechseln Sie zwischen 5 Helligkeitsstufen der Flamme. Die LED-Anzeige zeigt FL1, FL2, FL3, FL4, FL5 an. HINWEIS: Die Standard-Flammenhelligkeit ist FL5.
	Taste zur Einstellung der Flammen- und Glutbettfarbe - Wechseln Sie zwischen 3 verschiedenen Flammen- und Glutbettfarben. Die LED-Anzeige zeigt F01 (Bernstein), F02 (Blau), F03 (Bernstein und Blau gemischt) an. HINWEIS: Die Standardfarbe ist F01 (Bernstein).

	Taste für niedrige Heizstufe - Drücken Sie die Taste einmal, um die niedrige Heizstufe (1000 W) zu aktivieren. Die LED-Anzeige zeigt H1 an. Drücken Sie die Taste zweimal, um die Heizung auszuschalten.
	Taste für hohe Heizstufe - Drücken Sie die Taste einmal, um die hohe Heizstufe (2000 W) zu aktivieren. Die LED-Anzeige zeigt H2 an. Drücken Sie die Taste zweimal, um die Heizung auszuschalten.

Manuelle Schalterbedienung

HINWEIS: Das Heizgerät beginnt nur zu arbeiten, wenn die eingestellte Temperatur höher ist als die Raumtemperatur.



	- Wi-Fi-Anzeige in grüner Farbe
	- Drücken Sie die Taste, um das Heizgerät und den Flammeneffekt ein- bzw. auszuschalten. - Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Wi-Fi-Verbindung zurückzusetzen. Die grüne Wi-Fi-Anzeige blinkt.
	- Drücken Sie die Taste einmal, um die niedrige Heizstufe (1000 W) mit bernsteinfarbener Anzeige zu aktivieren. - Drücken Sie die Taste zweimal, um die hohe Heizstufe (2000 W) mit roter Anzeige zu aktivieren. - Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um die Heizung auszuschalten.
	- Drücken Sie die Taste, um zwischen 3 verschiedenen Flammen- und Glutbettfarben zu wechseln. Die LED-Anzeige zeigt F01 (Bernstein), F02 (Blau), F03 (Bernstein und Blau gemischt) an. HINWEIS: Die Standardfarbe ist F01 (Bernstein).
	- Halten Sie die beiden Tasten gleichzeitig gedrückt, um Wi-Fi mit einem langen Signalton auszuschalten. - Halten Sie die beiden Tasten gleichzeitig gedrückt, um Wi-Fi einzuschalten; die Wi-Fi-Anzeige blinkt einmal und ein kurzer Signalton ertönt.

3. SICHERHEITSABSCHALTUNG

Dieses Gerät ist mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet, die bei Überhitzung (z. B. durch verstopfte Lüftungsöffnungen) eingreift. Aus Sicherheitsgründen wird das Gerät NICHT automatisch zurückgesetzt. Um das Gerät zurückzusetzen, trennen Sie das Gerät für mindestens 15 Minuten vom Stromnetz. Schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an und schalten Sie das Gerät ein.

4. AUSTAUSCH DER GLÜHBIRNE

Die Glühbirne im Inneren des Heizgeräts besteht aus LEDs und ist nicht austauschbar.

5. REINIGUNG UND PFLEGE

 Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Stecker aus der Steckdose. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät kühl genug ist, um daran zu arbeiten
 Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel und vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel
 Die Heizung und die Glasteile müssen nur mit einem trockenen, weichen Tuch abgewischt werden - verwenden Sie keine Polituren oder Scheuermittel
 Tauchen Sie das Gerät beim Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein
 Verwenden Sie ein leicht feuchtes, fusselfreies Tuch zur Reinigung des Geräts.

6. FEHLERBEHEBUNG

Keine Wärme oder Licht: Überprüfen Sie die Steckdose, indem Sie ein funktionierendes Gerät einstecken. Wenn die Steckdose funktioniert und das Kabel oder der Stecker des Heizgeräts defekt zu sein scheint, lassen Sie es von einem Elektriker überprüfen.

Licht, aber keine Wärme: Prüfen Sie, ob der Thermostat am Ofen auf eine höhere Temperatur als die aktuelle Raumtemperatur eingestellt ist. Alternativ kann die thermische Abschaltung ausgelöst haben.

7. DATENBLATT

Modelname: TT-EK-01.1					
	Symbol	Wert	Einheit		Einheit
Heizleistung				**Art der Wärmeabgabe/Raumtemperaturregelung**	
Nennwärmeleistung	Pnom	2,0	kW	Einstufige Wärmeabgabe und keine Temperaturregelung	Nein
Minimale Wärmeabgabe (indikativ	Pmin	1,0	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Temperaturregelung	Nein
Maximale kontinuierliche Wärmeabgabe	Pmax,c	2,0	kW	Mit mechanischer Thermostat-Raumtemperaturregelung	Nein
				Mit elektronischer Raumtemperaturregelung	Nein
Stromverbrauch				Elektronische Raumtemperaturregelung mit Tagesprogramm	Nein
Ausgeschaltet	Po	0	W	Elektronische Raumtemperaturregelung mit Wochentimer	Ja
Ruhemodus	Psm	0,43	W		
Leerlauf	Pidle	N/A	W	**Weitere Steuerungsoptionen**	
Netzwerk-Standby-Modus	Pnsm	1,47	W	Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung	Nein
Standby-Modus mit Anzeige von Informationen oder Status			Nein	Raumtemperaturregelung mit Erkennung offener Fenster	Nein
Energieeffizienz von saisonalen Heizgeräten im aktiven Modus	n S on	94,5	%	Fernbedienungsoption	Ja
				adaptive Startsteuerung	Nein
				Arbeitszeitbegrenzung	Ja
				Schwarzkugelsensor	Nein
				Selbstlernfunktion	Nein
				Regelgenauigkeit	Nein
Hersteller	Tronitechnik GmbH, Hedemer Str. 4, 32361 Pr. Oldendorf				

Elektro- und Elektronikgeräte – Informationen für private Haushalte
Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.
Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
Batterien und Akkus
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.
Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel- und-ruecknahmestellen.jsf
Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.
Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“
Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.
Weitere Informationen
Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems „take-e-back“. Weitere Informationen finden Sie unter www.take-e-back.de .
Elektro- und Elektronikgeräteabfallnummer bei der Stiftung EAR (Elektro-Altgeräte Register): 76436902
Hinweis zur Entsorgung von Altbatterien nach §18 BattG
Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.
Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
Batterien und Akkus
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.
Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: https://www.ear-system.de/ear- verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf
Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.
Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“
Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.
Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Benno- Strauß- Str. 1, 90763 Fürth) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: 76436902



ENTSORGUNGSHINWEISE

Dies bedeutet, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Diese können das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.

Impressum

Hersteller:
Tronitechnik GmbH, Hedemer Str. 4, 32361 Preußisch Oldendorf Deutschland
Durchwahl Zentrale: +49 (3221) 100 25 70
E-Mail: info@tronitechnik.de

Urheberrecht / Copyright

Das Urheberrecht verbleibt bei der Tronitechnik GmbH.
Der Inhalt darf weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwendet oder anderen mitgeteilt werden.
© 2026 Tronitechnik GmbH