

Montageanleitung für Schutzfolie für die Glasplatten in der Küchenzeile im Mercedes-Benz Marco Polo W447 in verschiedenen Farben

Sie benötigen folgende Hilfsmittel

- ein Rakel mit Filzkante (im Lieferumfang enthalten)
- leere Sprühflasche
- Küchenrolle
- Entfetter oder Isopropanol
- Spüli

1. Als erstes muss die Fläche, auf die die Folie aufgebracht werden soll, gründlich mit Entfetter oder Isopropanol gereinigt werden.

2. Als nächstes wird die Sprühflasche mit Wasser befüllt. Geben Sie ein wenig Spülmittel hinzu.

3. Nun wird die Fläche, auf die die Folie aufgebracht werden soll, mit dem Wasser/Spülmittelgemisch besprüht.

4. Anschließend wird die Folie ausgerollt und flach ausgebreitet. Von der Folie wird dann vorsichtig" das Trägerpapier abgezogen. Nun wird auch die klebende Seite der Folie, also die Seite, die auf die Fläche aufgebracht wird, gleichmäßig mit Wassergemisch besprüht.

5.. Die Folie wird jetzt auf die Küchenzeile gelegt. Da sowohl die Fläche als auch die klebende Seite der Folie nass sind, bildet sich ein Wasserfilm zwischen der Fläche und der Folie. Durch diesen Wasserfilm wird es möglich, die Folie hin- und herzuschieben. um sie auf diese Weise in die gewünschte Position zu bringen.

6. Bevor die Folie nun angedrückt wird, wird zuerst auch die nichtklebende Seite der Folie befeuchtet. Dadurch rutscht der Rakel besser über die Folienoberfläche. was das Anbringen etwas leichter macht Zudem schützt die feuchte Oberfläche die Folie vor Kratzern.

7. Die Folie muss oben und unten ca. 2mm unter das Profil geschoben werden. Und links und rechts ca. 1mm vom Rand entfernt sein

8. Das Andrücken der Folie, erfolgt nun von innen nach außen. Das bedeutet, zuerst wird die Folie in der Mitte festgedrückt und von hier aus gleichmäßig nach rechts und nach links ausgestrichen. Das Wasser, das sich zwischen der Fläche und der Folie befindet, wird dadurch zu den Seiten hin herausgedrückt. Als Werkzeug wird dabei ein Rakel verwendet was im Lieferumfang enthalten ist.

9. Mit etwas Küchenrolle wird jetzt das überschüssige Wasser aufgenommen und die Übergänge in den Kanten sorgfältig abgetupft. Zum Schluss werden die Kanten der Folie noch einmal vorsichtig mit dem Rakel festgedrückt.

Nun muss die aufgebrachte Folie trocknen. Durch das Wasser kann es passieren, dass sich der Kleber verfärbt und weiße Schlieren zu sehen sind. Diese verschwinden jedoch innerhalb weniger Tage von alleine. Wie lange der Kleber braucht, bis er abgebunden und seine volle Klebekraft erreicht hat, hängt vom Kleber selbst und von der Umgebungstemperatur ab. Nach ein paar Tagen sollte der Kleber vollständig ausgetrocknet sein. Zur Sicherheit empfehlen wir das Wasser mit dem Rakel nach einem Tag nochmal von der Mitte nach aussen zu schieben und die Kanten nochmals festzudrücken.