



MONTAGEANLEITUNG

MAGNET-THERMOMATTEN FÜR DAS FAHRERHAUS

An der Frontscheibe wird die Thermomatte mithilfe der Sonnenblenden fixiert. Die Thermomatten für die Seitenscheiben im Fahrerhaus haften magnetisch am Türrahmen.

Es müssen keine Metallpads aufgeklebt werden.*



***Ausnahmen:**

Ist kein Innenraumrückspiegel vorhanden, werden Metallpads auf die Glasscheibe oder das Kunststoffgehäuse geklebt. Sie dienen als Haltepunkte für den mittleren Teil der Thermomatte.

Bei wenigen Modellen werden zur Befestigung der Frontmatte zusätzlich auf die Kunststoffverkleidungen der A-Säulen Metallpads geklebt.

Seitenscheiben Fahrerhaus: Bei einigen Modellen wird zusätzlich ein Metallpad an der Außenspiegelverkleidung oder Haltegriff/Einstiegshilfe aufgeklebt, da diese das Karosserieblech verdecken.

Hinweis: Die korrekte Anzahl der benötigten Metallpads pro Fensterscheibe ist auf dem Lieferschein vermerkt.

SO SCHNELL IST DIE FRONTSCHIEBE VERDUNKELT:

1. **Thermomatte ausgebreitet auf das Armaturenbrett legen**
2. **an die Scheibe heranführen, Einschnitt öffnen und per Magnetverschluss am Spiegelarm fixieren**
3. **Sonnenblenden herunterdrehen**
4. **für optimale Passform die Thermomatte in Richtung A-Säulen glattstreichen und die Enden links und rechts in den Fahrzeuginnenraum „hängen“ lassen (die Thermomatte ist bewusst größer gefertigt als das lichte Maß der Glasscheibe)**

SEITENSCHIEBEN FAHRERHAUS:

Die Fahrerhaus-Seitenscheiben werden auf die Türverkleidung gestellt und haften oberhalb magnetisch am Türrahmen.

