



Einbauanleitung Fliegengitter für das Schiebedach

DE

Mercedes-Benz Marco Polo, Horizon und Activity W447 (2014 - heute)

Nach dem Öffnen des Schiebedachs wird das Moskitonetz ohne Werkzeug in den Rahmen eingesetzt. Ein Umbau am Fahrzeug ist nicht erforderlich - das Gitter ist in wenigen Sekunden einsatzbereit.

Einbau

1

Öffnen Sie das Schiebedach vollständig.

2

Schieben Sie das Moskitonetz in den Rahmen des geöffneten Schiebedachs.

3

Legen Sie das Gitter hinten auf der Rolle auf. Achten Sie darauf, dass die seitlich eingenähten Kunststoffteile auf dem Rahmen aufliegen und das Gitter vorne anliegt.



Wichtig

Entfernen Sie das Fliegengitter immer, bevor Sie das Schiebedach schließen.

Vor jeder Fahrt

Entfernen Sie das Fliegengitter unbedingt vor der Abfahrt.

Artikel

QR-Code scannen oder den Artikel anklicken.

Fliegengitter / Moskitonetz für das Schiebedach (Art.-Nr. 36504)

[Artikel öffnen >](#)





Sunroof fly screen installation instructions

Mercedes-Benz Marco Polo, Horizon and Activity W447 (2014 - present)

Once the sunroof is open, the mosquito net is inserted into the frame without tools. No modification to the vehicle is required - the screen is ready for use within seconds.

Installation

1

Open the sunroof fully.

2

Slide the mosquito net into the frame of the open sunroof.

3

Rest the rear edge of the screen on the roller. Make sure that the sewn-in plastic inserts along the sides rest on the frame and that the front edge sits against the frame.



Important

Always remove the fly screen before closing the sunroof.

Before every journey

The fly screen must be removed before driving off.

Product

Scan the QR code or click the product.

Fly screen / mosquito net for the sunroof (item no. 36504)

[Open product >](#)





Notice de montage de la moustiquaire de toit ouvrant

FR

Mercedes-Benz Marco Polo, Horizon et Activity W447 (2014 - aujourd'hui)

Une fois le toit ouvrant ouvert, la moustiquaire s'insère sans outil dans le cadre. Aucune modification du véhicule n'est nécessaire - elle est prête à l'emploi en quelques secondes.

Montage

1

Ouvrez complètement le toit ouvrant.

2

Glissez la moustiquaire dans le cadre du toit ouvrant.

3

Posez l'arrière de la moustiquaire sur le rouleau. Veillez à ce que les renforts en plastique cousus sur les côtés reposent sur le cadre et que l'avant soit bien en appui.



Important

Retirez toujours la moustiquaire avant de refermer le toit ouvrant.

Avant chaque trajet

Retirez impérativement la moustiquaire avant de prendre la route.

Article

Scannez le code QR ou cliquez sur l'article.

Moustiquaire pour le toit ouvrant (réf. 36504)

[Ouvrir l'article >](#)

