Aufbau des VanShower-Heckklappenzeltes

DE

Für Mercedes V-Klasse, Vito und Marco Polo - Art.-Nr. 34210

Das Heckzelt wird ohne feste Fahrzeugmontage mit Haken, Klettverbindungen, Bodenbändern und Heringen aufgebaut. Der Fahrradträger kann montiert bleiben.

Vor dem Start
Nur bei stehendem Fahrzeug und auf ebenem Untergrund aufbauen. Zelthaut, Nähte, Haken, Bänder und Heringe prüfen. Abstand zu Feuer und heißen Teilen halten.

Montage und Verwendung

1. Heckklappe vollständig öffnen, Zelt ausbreiten und Vorder- beziehungsweise Rückseite entsprechend der gewählten Variante ausrichten.
2. Zelt oben an der Heckklappe anlegen und Haken sowie Klettverbindungen gleichmäßig befestigen. Beim W447 das Klettband an der Zeltkante ausrichten.
3. Seiten nach unten ziehen, Bodenbänder ausrichten und mit Heringen sichern. Abspannungen so setzen, dass keine unnötigen Stolperstellen entstehen.
4. Bei der Variante mit hinterem Einstieg die zwei mitgelieferten Stangen einsetzen und den hinteren Bereich mit den zusätzlichen zwei Heringen und zwei Leinen aufstellen.
5. Zelt faltenfrei ausrichten, alle Befestigungen nachspannen und freie Funktion von Heckklappe und Fahrradträger kontrollieren.
6. Zum Abbau trocken reinigen, Heringe und Befestigungen lösen und das vollständig trockene Zelt in der Transporttasche verstauen.



Produktansicht



Montage oder Anwendung



Detailansicht

Wichtig
Nicht bei laufendem Motor verwenden und von Feuer, Kochern sowie heißen Abgasteilen fernhalten. Vor jeder Fahrt vollständig abbauen. Leinen und Heringe deutlich sichtbar setzen.

Passende Artikel im Shop

VanShower Heckklappenzelt
Art.-Nr. 34210
Artikel öffnen >

Setting up the VanShower tailgate tent

EN

For Mercedes V-Class, Vito and Marco Polo - item no. 34210

The tent sets up without permanent vehicle modification using hooks, hook-and-loop fasteners, ground straps and pegs. A bicycle carrier can remain fitted.

Before you begin
Set up only with the vehicle parked on level ground. Inspect the fabric, seams, hooks, straps and pegs. Keep away from fire and hot components.

Installation and use

1. Open the tailgate fully, spread out the tent and orient the front or rear entrance according to the selected version.
2. Place the upper section against the tailgate and attach the hooks and hook-and-loop points evenly. On W447 models, align the strip at the tent edge.
3. Pull down the sides, align the ground straps and secure them with pegs. Route guy lines to minimise trip hazards.
4. For the rear-entrance version, fit the two supplied poles and set up the rear section using the two extra pegs and two lines.
5. Align without folds, retension all fastenings and check free operation of the tailgate and bicycle carrier.
6. For packing, clean it dry, release pegs and fastenings and store the tent in its bag only when fully dry.



Product view



Installation or use



Detail view

Important
Do not use with the engine running and keep away from fire, cookers and hot exhaust parts. Remove completely before driving. Make lines and pegs clearly visible.

Matching products in the shop

VanShower tailgate tent
item no. 34210
Open product >

Montage de la tente de hayon VanShower

FR

Pour Mercedes Classe V, Vito et Marco Polo - réf. 34210

La tente se monte sans modification permanente avec crochets, fixations auto-agrippantes, sangles au sol et sardines. Le porte-vélos peut rester monté.

Avant de commencer
Montez uniquement véhicule arrêté sur sol plat. Contrôlez toile, coutures, crochets, sangles et sardines. Éloignez du feu et des pièces chaudes.

Montage et utilisation

1. Ouvrez complètement le hayon, déployez la tente et orientez l'entrée avant ou arrière selon la version choisie.
2. Placez le haut contre le hayon et fixez uniformément crochets et bandes auto-agrippantes. Sur W447, alignez la bande au bord de la tente.
3. Tirez les côtés vers le bas, alignez les sangles et fixez-les avec les sardines. Placez les haubans en limitant les risques de chute.
4. Pour la version à entrée arrière, montez les deux mâts fournis et dressez l'arrière avec les deux sardines et deux cordes supplémentaires.
5. Tendez sans plis, resserrez les fixations et contrôlez le fonctionnement libre du hayon et du porte-vélos.
6. Pour ranger, nettoyez à sec, retirez sardines et fixations puis placez la tente parfaitement sèche dans son sac.



Vue du produit



Montage ou utilisation



Vue détaillée

Important
N'utilisez pas moteur en marche et éloignez du feu, des réchauds et de l'échappement chaud. Démontez entièrement avant de rouler. Rendez cordes et sardines bien visibles.

Articles correspondants dans la boutique

Tente de hayon VanShower
réf. 34210
Ouvrir l'article >