



Position	Part number	Název	Name
2	203500002	Levý karter	Left housing
7	203500007	Kondenzátor	Capacitor
8	203900008	Olejová zátka	Oil tank cap
11	203900011	Olejová nádrž	Oil tank
12	203900012	Rotor	Rotor
13	203900013	Uhlík (pár)	Carbon brush (pair)
19	203500019	Kryt ventilátoru	Fan cover
20	203900020	Stator	Stator
22	203500022	Páčka spínače	Trigger switch
23	203500023	Spínač	Switch
25	203500025	Levý kryt motoru	Left cover
27	203500027	Pásek brzdy	Brake strip
28	203500028	Disk brzdy	Brake disc
29	140200	Ložisko	Bearing
32	203500032	Vahadlo štítu brzdy	Pushing block
33	203500033	Deska převodu	Middle board
34	203500034	Táhlo spínače	Switch connecting rod
37	203500035	Ozubené kolo	Gear
38	120205	Pružná podložka	Spring washer
39	203500037	Matice	Nut
40	150308	Ložisko	Bearing
44	203500042	Kryt napínáku	Tensioner cover
45	203500043	Řetězka	Sprocket
46	203500044	Podložka řetězky	Sprocket washer
47	203500045	Třmenový kroužek	E clip
48	203500046	Boční kryt	Side cover
50	203500048	Kryt lišty	Guide bar cover
51	33E52E	Řetěz 3,8" 1,3mm 52 článků	Chain 3,8" 1,3mm 52 links
52	14D38R13S	Řetězová lišta 14"	Guide bar 14"
53	203500051	Matice	Nut
54	203500052	Pouzdro	Bushing
55	203500053	Silenblok	Rubber pad
56	203500054	Těsnění lišty	Gasket
57	203900057	Šroub	Bolt
58	203500056	Kámen napínáku	Tensioner nut
59	203500057	Šroub napínáku	Tensioner screw
60	203500058	Pravý karter	Right housing
62	140301	Ložisko	Bearing

Position	Part number	Název	Name
63	203500061	Ozubené kolo	Gear
64	203500062	Hřídel	Shaft
65	203500063	Kolo pohonu čerpadla	Oil pump gear
66	203500065	Štít brzdy	Brake guard
68	203500067	Spínač	Switch
71	203500071	Západka štítu	Brake piece
72	203500072	Pružina	Spring
73	203500073	Kloubová sestava	Joint assembly
74	203500074	Pružina	Spring
90	203510080	Olejové čerpadlo	Oil pump