

CONTRÔLES

Un côté du couvercle contient les éléments de commande : voltmètre h, variateur de vitesse j, prise de charge i, interrupteur secteur k.

- Voltmètre : Indique la batterie, la décharge excessive, la charge et les conditions normales de fonctionnement.
- Le variateur de vitesse : contrôle la vitesse de rotation de la pompe pour obtenir un fonctionnement stable et un résultat de pulvérisation équilibré.
- La fiche du chargeur : Se connecte au chargeur pour transférer l'énergie à la batterie.
- Interrupteur : Contrôle la connexion entre l'alimentation et la pompe à membrane.

CHARGER LA BATTERIE

- La batterie de la nouvelle machine doit être complètement chargée avant la première utilisation.

- Après un stockage prolongé, la batterie doit être complètement chargée.

- Le chargement n'est possible qu'avec le chargeur fourni.

1. Assurez-vous que l'interrupteur k est en position "0".
2. Retirez le capuchon de la prise du chargeur i et branchez la sortie du chargeur.
3. brancher le chargeur sur le secteur.
4. Pendant la charge normale, le voyant du chargeur s'allume en rouge.
5. Lorsque le chargeur est complètement chargé, le témoin s'allume en vert.
6. débranchez la fiche secteur et le connecteur de charge et fermez-les avec un capuchon.

Le temps de charge d'une nouvelle machine ou après un stockage prolongé peut aller jusqu'à 10 heures.

! Ne pas utiliser une génératrice comme source d'alimentation électrique, elle peut endommager le système d'alimentation électrique. Endommager le chargeur de batterie

REPLISSAGE DE LA SERINGUE

1. placer la seringue sur une surface stable et plane.
- 2 Dévissez le couvercle d.
3. mélanger la solution dans un bol séparé selon les instructions du fabricant sur l'emballage du produit.

4. verser la solution prémélangée dans la seringue jusqu'à la ligne supérieure sur le côté du réservoir. Le liquide s'écoule toujours à travers la crépine de la seringue.
5. il est nécessaire d'éviter le débordement du réservoir, l'encrassement des canalisations d'eau de pluie et d'eaux usées ou l'encrassement des cours d'eau. Un débordement du réservoir peut endommager le câblage, la batterie ou la pompe.
6. visser le couvercle

ACTUEL DE TRAVAIL

! ATTENTION Ne pas utiliser le pulvérisateur lorsque le chargeur est branché.

1. Mettre l'interrupteur k en position "I".
2. Fixez le pulvérisateur dorsal sur votre dos, réglez la longueur des sangles de transport en fonction de vos besoins à l'aide des réglages par courroie (fig. 5).
3. Appuyez sur la gâchette de la poignée de pulvérisation a et le pulvérisateur arrière commence à pulvériser. Relâchez le bouton sur la poignée du pulvérisateur. Le pulvérisateur arrière arrête de pulvériser.
4. Pour une pulvérisation régulière, verrouillez la gâchette à l'aide d'un verrou de sécurité (fig. 6).
5. Régler le jet de pulvérisation de la buse en la faisant passer d'un jet à un brouillard.
6. éteindre l'appareil. Mettre l'interrupteur (k) en position "0".

Si la tension de la batterie est trop faible, le débit d'eau diminue progressivement et la batterie DE doit être rechargée. Il n'est pas nécessaire de travailler jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée. La batterie peut être rechargée à tout moment.