


HECHT® 6225

made for garden



Position	Part number	Název	Name
1	000625B	Akumulátor 20V2,5Ah	Battery 20V2,5Ah
1-1	000620CH	Nabíječka	Charger
1-2	HECHT000625CH	Nabíječka (2 akumulátory současně)	Charger (2 batteries simultaneously)
2-16	622500005	Stříhací lišta kompletní	Trimmer blade assembly
16	622500016	Kryt lišty	Blade cover
19	622500019	Levý karter	Left housing
20	622500020	Levá páčka	Left trigger
21	622500021	Levý vnitřní grip	Left inner grip
22	622500022	Pružina páčky	Trigger spring
24-29	622500029	Skříň baterie	Battery case
30	622500030	Páčka spínače	Switch trigger
32	622500032	Osa páčky	Trigger axle
33	622500033	Vahadlo páčky	Trigger rocker
34	622500034	Pružina páčky	Trigger spring
35	622500035	Držák páčky	Trigger seat
36	622500036	Pravý vnitřní kryt	Right inner grip
37	622500037	Pravá páčka	Right trigger
39	622500039	Pravý karter	Right housing
42	622500042	Spínač	Switch
43	622500043	Elektronika	Controller
44-49, 71-76	622500044	Přední madlo	Front handle
50-63, 67, 68	622500060	Převodovka	Gearbox
64	622500064	Kryt motoru	Motor cover
65	622500065	Motor	Motor
66	622500066	Pastorek motoru	Motor pinion
69	622500069	Štít	Shield
77-78	622500078	Horní kryt	Upper cover
81-85	622500081	Panel	Panel