





Position	Part number	Název	Name
2	620600002	Silenblok	Shockabsorber
4	620600004	Základna	Base
6	620600006	Kolo	Wheel
13	620600013	Pero	Key
15	620600015	Nůž I	Blade I
16	620600016	Nožový válec	Blade cylinder
17	620600017	Skříň drtiče	Shredder housing
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
19	620600019	Komín	Discharge tunnel
20	620810045	Motor	Engine
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
24	620600024	Klapka	Flap board
27	620600027	Gumová vložka	Rubber plate
29	620600029	Přítlačná deska	Counter block
37	620600037	Bezpečnostní vypínač	Emergency switch
38	620600038	Nůž II	Blade II
41	620600041	Bezpečnostní nálepky	Safety stickers



Position	Part number	Název	Name
1	Nedostupné	Klíková skříň	Crankcase
4	620801004	Regulátor otáček	Governor assembly
5	620801005	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
8	620801008	Vypouštěcí šroub	Oil drain plug
10	620801010	Olejový spínač	Oil level switch
19	620812019	Olejová zátka	Oil cap
20	620801021	Hlava válce	Cylinder head
21	620801022	Sací ventil	Intake valve
22	620801023	Výfukový ventil	Exhaust valve
23	620801024	Těsnění ventilu	Intake valve seal
24	620801025	Pružina ventilu	Valve spring
25	620801026	Sedlo pružiny sání	Intake spring seat
26	620801027	Sedlo pružiny výfuku	Exhaust spring seat
29	620801030	Koncovka ventilu	Valve rotator
30	620801031	Svorník karburátoru	Carburetor stud bolt
31	620801032	Svorník výfuku	Muffler stud bolt
32	620812032	Karburátor	Carburetor
33	620801034	Palivová hadička	Fuel tube
35	620801036	Páka regulátoru	Governor lever
40	710003004	Těsnění klikové skříňe	Crankcase gasket
44	620801045	Těsnění válce	Cylinder head gasket
46	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug

Position	Part number	Název	Name
47	620801048	Zdvihací tyčka ventilu	Zdvihací tyčka ventilu
50	H3230-104	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
51	620801052	Ventilové víko	Cylinder head cover
55	710009003	Ventilátor	Fan
56	620812056	Miska startéru	Starter idle pulley
58	620812058	Cívka zapalování	Ignition coil
60	620801061	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
61	620801062	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
62	450000312	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
63	620812063	Těsnění	Gasket
64	620801065	Táhlo plynu	Throttle rod
65	620812065	Pružina táhla	Throttle spring
66	620812066	Startér mechanický kompletní	Starter assembly
67	642101077	Vypínač motoru	Engine switch
69	620812069	Filtr kompletní	Air filter assembly
69-1	6208120691	Filtr	Air filter
70	620812070	Vratná pružina	Return spring
72	620801074	Těsnění výfuku	Muffler gasket
73	620812073	Výfuk	Muffler
76	620812076	Olejová měrka	Dipstick
77	620812077	Nádrž	Fuel tank
78	664201101	Seřizovací vahadlo ventilu	Adjuster rocker arm
79	620812079	Hadička odvodušnění	Tube
80	642101088	Palivová zátka	Fuel tank cap
80-1	6208120801	Sítka	Fuel tank filter cup