




Výměna oleje skříně excentru
(níže v popisu)
Eccentric shaft case - Oil change
(see below)

Výměna oleje skříně excentru - Eccentric shaft case oil change

Obsah olejové náplně skříně excentru
80ml

Doporučený olej Castrol TRANSMAX (dex III Multivehicle) 0,5l

Objednací kód: TRANSMAX

Výměnu oleje doporučujeme provést každých 200 provozních hodin

Eccentric shaft case - Oil amount - 80 ml


Recommended oil - Castrol TRANSMAX (dex III Multivehicle) 0,5l

HECHT Part number: TRANSMAX


We recommend to change oil each 200 working hours

Position	Part number	Název	Name
1	111100002	Madlo kompletní	Handle assembly
2			
6			
7			
8			
9			
3	111100003	Bowden plynu s ovládáním	Throttle control
4			
90			
10	M-10	Matice M10	Nut M10
11	111100011	Silenblok	Rubber shock absorber
12	P-10	Podložka 10	Flat washer 10
13	S-10*65	Šroub M10x65	Bolt M10x65
15	S-08*20	Šroub M8x20	Bolt M8x20
16	P-08	Podložka 8	Washer 8
17	111100017	Klínový řemen A725	V-belt A725
19	111100019	Klínek 5x35	Flat key 5x35
20	111100020	Podložka	Washer
21	111100021	Spojka kompletní	Clutch assembly
30	P-08	Podložka 8	Washer 8
32	M-08	Matice M8	Nut M8
34	S-08*16	Šroub M8x16	Bolt M8x16
35	111100035	Silenblok	Rubber shock absorber
36	111100036	Silenblok	Rubber shock absorber
40	SV-08*40	Šroub M8x40	Bolt M8x40
42	P-14	Podložka 14	Washer 14
44	111100044	Podložka	Washer
45	M-10	Matice M10	Nut M10
46	111100046	Silenblok	Shock absorber
53	111100053	Pěchovací deska	Paving pad
54	111100054	Upínací podložka	Fixing plate
55	P-10	Podložka 10	Washer 10
56	S-10*30	Šroub M10x30	Bolt M10x30
60	7100-102	Závlačka 2,5x25	Cotter pin 2,5x25
61	P-12	Podložka 12	Flat washer 12
62	111100062	Kolo	Wheel
63	111100063	Osa kol	Wheel axle
64	111100064	Spojovací táhlo	Link plate


Position	Part number	Název	Name
73	P-06	Podložka 6	Flat washer 6
74	111100074	Háček	Hook
75	S-06*20	Šroub M6x20	Bolt M6x20
76	PP-06	Pružná podložka 6	Spring washer 6
77	P-06	Podložka 6	Flat washer 6
78	111100078	Pravý kryt ložiska	Right bearing cover
79	111100079	Těsnění	Gasket
80	142109	Ložisko	Bearing
81	111100081	Excentrická hřídel	Eccentric shaft
82	111100082	Levý kryt ložiska	Left bearing cover
83	111100083	Řemenice	Sheave
84	111100084	Spodní šasí	Base deck
85	111100085	Šasí motoru	Engine deck
86	111100086	Deska	Board
87	SI-08*14	Šroub M8x14	Screw M8x14
88	SI-08*20	Šroub M8x20	Screw M8x20
89	111100089	Kryt řemenu	Belt cover
91-1	S-08*25	Šroub M8x25	Bolt M8x25
91-2	S-10*20	Šroub M10x20	Bolt M10x20
91-3	S-08*20	Šroub M8x20	Bolt M8x20
92	111100092	Hadice	Hose
93	111100093	O-kroužek	O-ring
94	S-08*45	Šroub M8x45	Bolt M8x45
95	111100095	Gufero 30x42x6	Oil seal 30x42x6
96	857300106	Pero 6x6x20	Flat key 6x6x20
97	111100097	Šroub M14x1,5 (zátky)	Screw M14x1,5 (plug)




Position	Part number	Název	Name
1	120080275-0001	Hlava válce	Cylinder head
2	380180093-0001	Svorník M6x113,5	Stud bolt M6x113,5
4	120150144-0001	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
5	380180098-0001	Svorník M8x34	Stud bolt M8x34
6	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
8	120250013-0001	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
9	120220008-0001	Ventilové víko	Cylinder head cover




Position	Part number	Název	Name
1	110810004-0001	Kliková skříň	Crankcase
2	081118-100	Gufero 25x41,25x6	Oil seal 25x41,25x6
4	110260025-0001	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
5	102300-129	Olejoyé čidlo	Oil alert unit
7	281850157-0001	Olejoyý spínač	Oil level switch
9	171750001-0001	Regulátor otáček kompletní	Governor gear assembly
10	142105	Ložisko	Ball bearing
13	171630001-0001	Ovládací táhlo regulátoru	Governor arm shaft




Position	Part number	Název	Name
1	110690035-0001	Olejevá měrka	Oil disptick
3	110820014-0001	Kryt klikové skříně	Crankcase cover
4	081118-100	Gufero 25x41,25x6	Oil seal 25x41,25x6
5	142105	Ložisko	Bearing
7	110830007-0001	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket




Position	Part number	Název	Name
1	130070079-0001	Pístní kroužky sada	Piston ring set
2	380560056-0001	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
3	130030081-0001	Píst	Piston
4	130060031-0001	Pístní čep	Piston pin
5	130180001-0001	Šroub ojnice	Connecting rod bolt
6	130150039-0001	Ojnice	Connecting rod
7	380620050-0001	Woodruff pero 4x5,5x12,5	Semicircle key 4x5,5x12,5
8	130290128-0001	Kliková hřídel	Crankshaft
9	380620040-0001	Pero 4,7x4,7x70	Plain key 4,7x4,7x70




Position	Part number	Název	Name
5	140710001-0001	Vodící deska	Push rod guide board
6	140670004-0001	Zdvihací tyčka ventilu	Push rod
7	140690002-0001	Zdvihátko	Tappet
8	140320001-0001	Krytka ventilu	Valve rotator
9	140380017-0001	Podložka pružiny ventilu	Valve spring seat
10	140340022-0001	Pružina ventilu	Valve spring
11	140400011-0001	Těsnění ventilu	Valve seal
12	500550069-0001	Ventily sada	Valve set
13	140020113-0001	Vačková hřídel	Camshaft
14	140450022-0001	Vahadlo ventilu kompletní	Valve rocker assembly




Position	Part number	Název	Name
2	193500100-T040	Startér mechanický	Starter assembly
4	160210006-0005	Kryt ventilátoru	Fan cover
6	271660028-0001	Vypínač motoru	Engine STOP switch




Position	Part number	Název	Name
1	170021086-0001	Karburátor	Carburetor
2	170430065-0001	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
3	170430048-0001	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	170440096-0001	Příruba karburátoru	Intake carburetor flange
5	170430060-0001	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket




Position	Part number	Název	Name
1	270020097-0001	Setrvačnick	Flywheel
2	270920180-0001	Zapalování	Ignition
3	380140102-0004	Šroub M6x25	Flange bolt M6x25
4	160180007-0001	Ventilátor	Fan
5	193590005-0001	Miska startéru	Starter pulley
6	746001066	Matice M14x1,5	Nut M14x1,5




Position	Part number	Název	Name
1	171680128-0001	Kulisa regulace otáček	Governor board
5	171600084-0001	Pružina	Governor spring
6	171610002-0001	Pružina plynu	Throttle return spring
7	171590002-0001	Táhlo regulace otáček	Governor rod
10	171620001-0003	Páka regulace otáček	Governor arm



Position	Part number	Název	Name
1	180020669-0001	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
2	30-404	Vzduchový filtr	Air filter
4	380740471-0001	Hadička odvzdušnění	Breather tube



Position	Part number	Název	Name
1	180570794-0001	Výfuk	Muffler
3	180650065-0001	Těsnění výfuku	Muffler gasket



Position	Part number	Název	Name
1	170870040-0001	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
2	170720001-0001	Sítka nádrže	Fuel tank filter net
4	170660077-0001	Palivový filtr	Fuel tank connector
5	170500997-0003	Palivová nádrž	Fuel tank
8	380950188-0001	Svorka hadičky	Tube clip
9	380750180-0001	Palivová hadička	Fuel tube