



Bedienungsanleitung modifizierte Kapselmaschine

DE

Hinweis zur Handhabung

Durch die Modifikation schaltet sich die Maschine beim ersten Start nicht ein und blinkt schnell. Die Maschine führt dabei einen Selbsttest durch und stellt fest, dass die Temperatur nicht stimmt.

Ziehen Sie deshalb bei einem Kaltstart den Netzstecker, sobald die Maschine schnell zu blinken beginnt, beziehungsweise schalten Sie den Wechselrichter aus. Beim zweiten Start schaltet sich die Maschine ein.

Dieser Vorgang ist nur erforderlich, wenn die Maschine kalt ist beziehungsweise mehrere Stunden nicht eingeschaltet war.

Hinweis zur autarken Stromversorgung

Verwenden Sie einen Wechselrichter mit reinem Sinus, der kurzfristig mindestens 750 Watt liefern kann. Wir empfehlen den Votronic SMI600 oder SMI1200.

Passende Einzelartikel und Sets

QR-Code scannen oder den Artikel anklicken.

Modifizierte Nespresso-Kapselmaschine (Art.-Nr. 36259)

[Artikel öffnen >](#)





Operating instructions for the modified capsule machine

Operating information

Due to the modification, the machine does not switch on during the first start and flashes rapidly. The machine performs a self-test and detects that the temperature is not correct.

For a cold start, unplug the machine as soon as it begins to flash rapidly, or switch off the inverter. The machine switches on during the second start.

This procedure is only necessary when the machine is cold or has not been switched on for several hours.

Information on off-grid power supply

Use a pure sine wave inverter that can supply at least 750 watts for a short period. We recommend the Votronic SMI600 or SMI1200.

Matching individual products and sets

Scan the QR code or click the product.

Modified Nespresso capsule machine (item no. 36259)

[Open product >](#)





Mode d'emploi de la machine à capsules modifiée

FR

Consignes d'utilisation

En raison de la modification, la machine ne se met pas en marche au premier démarrage et clignote rapidement. Elle effectue alors un autotest et constate que la température n'est pas correcte.

Lors d'un démarrage à froid, débranchez donc la fiche secteur dès que la machine commence à clignoter rapidement, ou éteignez l'onduleur. La machine se met en marche au deuxième démarrage.

Cette procédure n'est nécessaire que lorsque la machine est froide ou qu'elle n'a pas été mise en marche pendant plusieurs heures.

Consignes pour l'alimentation autonome

Utilisez un onduleur à onde sinusoïdale pure capable de fournir au moins 750 watts pendant une courte durée. Nous recommandons le Votronic SMI600 ou SMI1200.

Articles individuels et ensembles correspondants

Scannez le code QR ou cliquez sur l'article.

Machine à capsules Nespresso modifiée (réf. 36259)

[Ouvrir l'article >](#)

