



Bedienungsanleitung Camper- und Wildcamper-POIs

DE

SD-Karte für COMAND Online / NTG5 - Art.-Nr. 35949

Mit der SD-Karte können Campingplätze, Wohnmobilstellplätze, Wildcamperplätze und Gefahrenstellen als persönliche Sonderziele im Navigationssystem angezeigt werden. Für jede Kategorie lassen sich die Kartenanzeige sowie eine optische und/oder akustische Annäherungswarnung separat aktivieren.

Vorbereitung

Stecken Sie die mitgelieferte SD-Karte vollständig in den SD-Kartensteckplatz des Navigationssystems.

WARNUNG - Kompatibilität prüfen

Nur kompatibel mit COMAND Online / NTG5. NICHT passend für Garmin Navigation oder MBUX. Garmin erkennen Sie daran, dass bereits eine SD-Navigationskarte im SD-Kartenschacht steckt. MBUX hat einen breiteren beziehungsweise anders geformten Monitor als auf den Abbildungen dieser Anleitung.

POIs einlesen

- 1 Schalten Sie die Zündung ein.
- 2 Wählen Sie im Navigationssystem Navi > Ziel > Sonderziele von SD-Karte. Der Inhalt der SD-Karte wird automatisch eingelesen.
- 3 Warten Sie etwa 25 Minuten, bis der Einlesevorgang abgeschlossen ist. Entfernen Sie die SD-Karte währenddessen nicht. Danach sollten die POIs auf der Karte sichtbar sein.





Kategorien und Warnungen einstellen

4


Wählen Sie Navi > Optionen > Persönliche Sonderziele > Auf Karte anzeigen.

5


Setzen Sie ein Häkchen vor allen gewünschten Kategorien: Campingplatz, Wildcampen, Wohnmobilstellplatz und/oder SCDB_Kamera.

6

Öffnen Sie für die gewünschten Kategorien Hinweis bei Annäherung und aktivieren Sie die optische und/oder akustische Warnung. Die Einstellung erfolgt für jede Kategorie separat.



Gewünschte Kategorien auf der Karte anzeigen



Optische und akustische Warnung einstellen

Darstellung auf der Karte

Gefahrenstellen werden mit einem Kamera-Symbol dargestellt. Campingplätze, Wohnmobilstellplätze und Wildcamperplätze erscheinen mit einem Herz-Symbol.

Rechtlicher Hinweis

Die Verwendung von Warnfunktionen kann je nach Land eingeschränkt oder verboten sein. Informieren Sie sich vor der Nutzung über die am jeweiligen Einsatzort geltenden Vorschriften.

Artikel

QR-Code scannen oder den Artikel anklicken.

Camper- und Wildcamper-POIs für COMAND Online / NTG5 (Art.-Nr. 35949)

[Artikel öffnen >](#)



Camper and wild-camping POI operating instructions

EN

SD card for COMAND Online / NTG5 - item no. 35949

The SD card adds campsites, motorhome pitches, wild-camping locations and danger spots to the navigation system as personal points of interest. Map display and visual and/or audible proximity alerts can be enabled separately for each category.

Preparation

Insert the supplied SD card fully into the navigation system's SD card slot.

WARNING - Check compatibility

Compatible only with COMAND Online / NTG5. NOT suitable for Garmin Navigation or MBUX. A Garmin navigation system can be identified by an SD navigation card already inserted in the SD card slot. MBUX has a wider or differently shaped display than the one shown in these instructions.

Importing the POIs


- 1 Switch on the ignition.
- 2 In the navigation system, select Navi > Destination > Points of interest from SD card. The contents of the SD card are read automatically.
- 3 Allow approximately 25 minutes for the import to finish. Do not remove the SD card during this process. The POIs should then be visible on the map.





Setting categories and alerts

- 4** Select Navi > Options > Personal points of interest > Display on map.
- 5** Tick all required categories: campsite, wild camping, motorhome pitch and/or SCDB_Camera.
- 6** For each required category, open Proximity alert and enable the visual and/or audible alert. This setting is configured separately for each category.



Display the required categories on the map



Set visual and audible alerts

Map symbols

Danger spots are shown with a camera symbol. Campsites, motorhome pitches and wild-camping locations are shown with a heart symbol.

Legal notice

The use of warning functions may be restricted or prohibited in some countries. Before use, check the regulations that apply at your location.

Product

Scan the QR code or click the product.

Camper and wild-camping POIs for COMAND Online / NTG5 (item no. 35949)

[Open product >](#)





Mode d'emploi des POI camping et camping sauvage

Carte SD pour COMAND Online / NTG5 - réf. 35949

La carte SD ajoute au système de navigation les campings, aires pour camping-cars, emplacements de camping sauvage et zones de danger sous forme de points d'intérêt personnels. L'affichage sur la carte et l'alerte visuelle et/ou sonore à l'approche peuvent être activés séparément pour chaque catégorie.

Préparation

Insérez complètement la carte SD fournie dans le lecteur de carte SD du système de navigation.

AVERTISSEMENT - Vérifier la compatibilité

Compatible uniquement avec COMAND Online / NTG5. NON compatible avec Garmin Navigation ou MBUX.

Un système Garmin se reconnaît à la carte SD de navigation déjà insérée dans le lecteur de carte SD. L'écran MBUX est plus large ou présente une forme différente de celui illustré dans cette notice.

Importation des POI


- 1 Mettez le contact.
- 2 Dans le système de navigation, sélectionnez Navi > Destination > Points d'intérêt depuis la carte SD. Le contenu de la carte SD est lu automatiquement.
- 3 Patientez environ 25 minutes jusqu'à la fin de l'importation. Ne retirez pas la carte SD pendant cette opération. Les POI devraient ensuite être visibles sur la carte.






Réglage des catégories et des alertes

- 4** Sélectionnez Navi > Options > Points d'intérêt personnels > Afficher sur la carte.
- 5** Cochez toutes les catégories souhaitées : camping, camping sauvage, aire pour camping-cars et/ou SCDB_Camera.
- 6** Pour chaque catégorie souhaitée, ouvrez Alerte à l'approche et activez l'alerte visuelle et/ou sonore. Ce réglage s'effectue séparément pour chaque catégorie.



Afficher les catégories souhaitées sur la carte



Régler les alertes visuelles et sonores

Symboles sur la carte

Les zones de danger sont signalées par un symbole d'appareil photo. Les campings, aires pour camping-cars et emplacements de camping sauvage sont signalés par un symbole de cœur.

Mention légale

L'utilisation des fonctions d'alerte peut être limitée ou interdite dans certains pays. Avant toute utilisation, renseignez-vous sur la réglementation applicable sur le lieu d'utilisation.

Article

Scannez le code QR ou cliquez sur l'article.

POI camping et camping sauvage pour COMAND Online / NTG5 (réf. 35949)

[Ouvrir l'article >](#)

