Montageanleitung Fenster-Organizer

DE

Fenster über dem Kühlschrank im W447 und W639 - Art.-Nr. 34226

Die Tasche sitzt ohne Kleben und Schrauben zwischen Schrank, Fenstergummi und Scheibe. Neun Fächer schaffen zusätzlichen Stauraum.

Vor dem Start
Leeren Sie die Tasche vor der Montage. Beim Viano Marco Polo W639 schieben Sie den Vorhang zuerst nach links hinter die Küche.

Montage und Verwendung

1. Richten Sie die Tasche mit den Fächern zum Innenraum am Fenster über dem Kühlschrank aus.
2. Drücken Sie zuerst die linke Kante der Trägerfläche vorsichtig hinter den Schrank.
3. Führen Sie danach den unteren Rand gleichmäßig hinter die Fenstergummidichtung.
4. Drücken Sie zuletzt den rechten Rand hinter die Dichtung, ohne diese zu verdrehen oder zu beschädigen.
5. Kontrollieren Sie den Sitz: Unten und rechts muss die Gummidichtung vollständig sichtbar sein. Die Tasche soll stramm und plan sitzen.
6. Befüllen Sie die Fächer gleichmäßig. Prüfen Sie beim W447, ob sich das Rollo trotz Inhalt vollständig bewegen lässt.



Produktansicht



Montage oder Anwendung



Detailansicht

Wichtig
Tasche nicht überladen und keine schweren oder scharfkantigen Gegenstände einlegen. Fensterdichtung, Rollo und Vorhang dürfen nicht geklemmt oder dauerhaft verformt werden.

Passende Artikel im Shop

Fenster-Organizer
Art.-Nr. 34226
Artikel öffnen >

Window organiser installation

EN

Window above the refrigerator in W447 and W639 - item no. 34226

The organiser sits between the cabinet, window seal and glass without adhesive or screws. Nine pockets provide additional storage.

Before you begin
Empty the organiser before fitting it. In a Viano Marco Polo W639, first move the curtain to the left behind the kitchen unit.

Installation and use

1. Align the organiser at the window above the refrigerator with the pockets facing the interior.
2. Carefully push the left edge of the backing panel behind the cabinet first.
3. Then guide the lower edge evenly behind the window seal.
4. Finally push the right edge behind the seal without twisting or damaging it.
5. Check the fit: the rubber seal must remain fully visible at the bottom and right. The organiser should sit tightly and flat.
6. Load the pockets evenly. On the W447, check that the blind can still move fully with the contents in place.



Product view



Installation or use



Detail view

Important
Do not overload the organiser or store heavy or sharp-edged objects. The window seal, blind and curtain must not be trapped or permanently distorted.

Matching products in the shop

Window organiser installation
item no. 34226
Open product >

Montage de l'organisateur de fenêtre

FR

Vitre au-dessus du réfrigérateur sur W447 et W639 - réf. 34226

L'organisateur se place entre le meuble, le joint de vitre et la vitre sans colle ni vis. Neuf poches offrent un rangement supplémentaire.

Avant de commencer
Videz l'organisateur avant le montage. Sur un Viano Marco Polo W639, poussez d'abord le rideau vers la gauche derrière le meuble de cuisine.

Montage et utilisation

1. Alignez l'organisateur sur la vitre au-dessus du réfrigérateur, poches tournées vers l'habitacle.
2. Poussez d'abord délicatement le bord gauche de la plaque derrière le meuble.
3. Introduisez ensuite régulièrement le bord inférieur derrière le joint de vitre.
4. Poussez enfin le bord droit derrière le joint sans le tordre ni l'endommager.
5. Contrôlez la position : le joint doit rester entièrement visible en bas et à droite. L'organisateur doit être tendu et plan.
6. Répartissez le contenu. Sur le W447, vérifiez que le store peut encore se déplacer complètement.



Vue du produit



Montage ou utilisation



Vue détaillée

Important
Ne surchargez pas l'organisateur et n'y placez pas d'objets lourds ou coupants. Le joint, le store et le rideau ne doivent pas être pincés ni déformés durablement.

Articles correspondants dans la boutique

Montage de l'organisateur de fenêtre
réf. 34226
Ouvrir l'article >