Einsetzen und Pflegen der Schneidebretter

DE

Für die Küchenzeile des Marco Polo W447 - Art.-Nr. 34072 / 34216

Das Brett wird über die Abdeckungen der Kochstellen geschoben und kann bei geschlossener Glasabdeckung während der Fahrt liegen bleiben. Beide Seiten sind mit Leinöl behandelt.

Vor dem Start
Vor der ersten Nutzung beide Seiten erneut mit lebensmittelechtem Leinöl behandeln. Kochstellen und Glasabdeckung müssen vollständig kalt sein.

Montage und Verwendung

1. Brett auf Schäden prüfen und trocken über die Abdeckungen der Kochstellen schieben. Bei Bedarf ein sauberes Tuch darunterlegen.
2. Vor der Fahrt Glasabdeckung langsam schließen und prüfen, dass Brett und Tuch nirgends klemmen.
3. Nach Gebrauch Krümel entfernen und beide Seiten gleichmäßig mit einem feuchten Tuch abwischen.
4. Brett sofort stehend und frei belüftet vollständig trocknen lassen.
5. Regelmäßig beide Seiten dünn mit lebensmittelechtem Leinöl einreiben, einziehen lassen und Überschuss abnehmen.
6. Erst vollständig trocken wieder auflegen oder verstauen.



Produktansicht



Montage oder Anwendung



Detailansicht

Wichtig
Nicht in Geschirrspüler legen, einweichen oder einseitig stark befeuchten beziehungsweise ölen; das Holz kann sich verziehen. Nie auf heiße Kochstellen oder unter eine warme Glasabdeckung legen.

Passende Artikel im Shop

Schneidebrett Buche/Wenge
Art.-Nr. 34072
Artikel öffnen >

Schneidebrett Buche
Art.-Nr. 34216
Artikel öffnen >

Fitting and caring for the chopping boards

EN

For the Marco Polo W447 kitchen unit - item no. 34072 / 34216

The board slides over the hob covers and may remain there while driving with the glass cover closed. Both sides are treated with linseed oil.

Before you begin
Before first use, treat both sides again with food-safe linseed oil. The hob and glass cover must be completely cold.

Installation and use

1. Inspect the board and slide it dry over the hob covers. A clean cloth may be placed beneath it if required.
2. Before driving, close the glass cover slowly and make sure neither board nor cloth is trapped.
3. After use, remove crumbs and wipe both sides evenly with a damp cloth.
4. Immediately leave the board standing with free air circulation until completely dry.
5. Regularly rub a thin coat of food-safe linseed oil into both sides, allow it to absorb and remove excess oil.
6. Replace or store only when fully dry.



Product view



Installation or use



Detail view

Important
Do not dishwash, soak, or heavily wet or oil one side only; the wood may warp. Never place on hot hobs or beneath a warm glass cover.

Matching products in the shop

Beech/wenge chopping board
item no. 34072
Open product >

Beech chopping board
item no. 34216
Open product >

Pose et entretien des planches à découper

FR

Pour le meuble cuisine du Marco Polo W447 - réf. 34072 / 34216

La planche se glisse sur les couvercles des foyers et peut y rester en roulant, vitre fermée. Les deux faces sont traitées à l'huile de lin.

Avant de commencer
Avant le premier usage, huilez de nouveau les deux faces avec une huile de lin alimentaire. Foyers et vitre doivent être parfaitement froids.

Montage et utilisation

1. Contrôlez la planche et glissez-la sèche sur les couvercles. Placez au besoin un linge propre dessous.
2. Avant de rouler, fermez lentement la vitre et vérifiez que planche et linge ne se coincent pas.
3. Après usage, retirez les miettes et essuyez uniformément les deux faces avec un chiffon humide.
4. Laissez immédiatement sécher debout, bien aéré, jusqu'à séchage complet.
5. Huilez régulièrement et finement les deux faces à l'huile de lin alimentaire, laissez pénétrer puis retirez l'excédent.
6. Reposez ou rangez uniquement parfaitement sec.



Vue du produit



Montage ou utilisation



Vue détaillée

Important
Pas de lave-vaisselle, trempage, mouillage ou huilage fort d'une seule face : le bois peut se déformer. Ne posez jamais sur des foyers chauds ni sous une vitre encore chaude.

Articles correspondants dans la boutique

Planche à découper hêtre/wengé
réf. 34072
Ouvrir l'article >

Planche à découper hêtre
réf. 34216
Ouvrir l'article >