Montage des Dachaufhängers

DE

Zusätzlicher Befestigungspunkt im Marco Polo W447 - Art.-Nr. 33935

Der vorgebohrte Metallaufhänger ersetzt eines der Kunststoffteile des originalen Fallnetzes. Die vier möglichen Montagepunkte sind durch diese vorhandenen Kunststoffteile vorgegeben. Der montierte Aufhänger kann auch zur zusätzlichen Befestigung der originalen Schwanenhalslampe verwendet werden.

Vor dem Start
Aufstelldach vollständig öffnen und Dachbett gegen Bewegung sichern. Für die Montage werden ausschließlich das vorhandene Schraubenloch und die Originalschraube des gewählten Fallnetz-Halters verwendet.

Montage und Verwendung

1. Einen der vier vorgegebenen Montagepunkte am originalen Fallnetz auswählen.
2. Die Originalschraube am gewählten Montagepunkt vollständig lösen und das vorhandene Kunststoffteil des Fallnetzes abnehmen.
3. Den vorgebohrten Metallaufhänger auf das vorhandene Schraubenloch setzen.
4. Den Aufhänger mit der zuvor gelösten Originalschraube befestigen. Schraube gerade ansetzen und festziehen, ohne sie zu überdrehen.



Produktansicht



Montage oder Anwendung



Detailansicht

Wichtig
Die Befestigung mit der Originalschraube sorgt für einen festen, klapperfreien Sitz und eine hohe Tragfähigkeit. Nur die vier vorgegebenen Originalpunkte verwenden; keine zusätzlichen Löcher bohren.

Passende Artikel im Shop

Dachaufhänger mit Karabiner für W447
Art.-Nr. 33935
Artikel öffnen >

Installing the roof hook

EN

Additional mounting point in the Marco Polo W447 - item no. 33935

The pre-drilled metal hook replaces one of the plastic parts of the original safety net. These existing plastic parts define the four possible mounting points. Once installed, the hook can also provide an additional fixing point for the original gooseneck lamp.

Before you begin
Open the pop-up roof fully and secure the roof bed against movement. Use only the existing screw hole and original screw of the selected safety-net holder.

Installation and use

1. Select one of the four predefined mounting points on the original safety net.
2. Fully remove the original screw at the selected point and take off the existing plastic safety-net part.
3. Place the pre-drilled metal hook over the existing screw hole.
4. Secure the hook with the original screw removed previously. Start it squarely and tighten firmly without overtightening.



Product view



Installation or use



Detail view

Important
Using the original screw provides a firm, rattle-free mounting with a high load capacity. Use only the four predefined original points; do not drill additional holes.

Matching products in the shop

Roof hook with carabiner for W447
item no. 33935
Open product >

Montage du crochet de toit

FR

Point de fixation supplémentaire dans le Marco Polo W447 - réf. 33935

Le crochet métallique prépercé remplace l'une des pièces en plastique du filet de sécurité d'origine. Ces pièces existantes définissent les quatre points de montage possibles. Une fois monté, le crochet peut aussi servir de fixation supplémentaire pour la lampe à col de cygne d'origine.

Avant de commencer
Ouvrez complètement le toit et immobilisez le lit. Utilisez uniquement le trou existant et la vis d'origine du support de filet choisi.

Montage et utilisation

1. Choisissez l'un des quatre points de montage prédéfinis du filet de sécurité d'origine.
2. Dévissez complètement la vis d'origine au point choisi puis retirez la pièce en plastique existante du filet.
3. Placez le crochet métallique prépercé sur le trou existant.
4. Fixez le crochet avec la vis d'origine retirée auparavant. Engagez-la bien droite et serrez fermement sans forcer.



Vue du produit



Montage ou utilisation



Vue détaillée

Important
La vis d'origine assure une fixation solide, sans cliquetis et offrant une capacité de charge élevée. Utilisez uniquement les quatre points d'origine prédéfinis; ne percez aucun trou supplémentaire.

Articles correspondants dans la boutique

Crochet de toit avec mousqueton pour W447
réf. 33935
Ouvrir l'article >