eversolo T8

Hinweise

© 2025 audioNEXT GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Benutzerhandbuch sowie alle darin enthaltenen Texte, Bilder und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Rechteinhabers darf dieses Werk weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verbreitet, übersetzt oder in anderer Weise genutzt werden, außer es ist gesetzlich ausdrücklich erlaubt.

Produkt- und Firmennamen, die in diesem Handbuch genannt werden, können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Bilder dienen nur der Veranschaulichung und können im Einzelfall von der tatsächlichen Darstellung abweichen.

Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Version 2025.1

Inhalt

Hinweise....2
Inhalt....3
Einführung....5
Produktspezifikationen....6
Hardware....7
- Rückseite....7
- Vorderseite....8
- Ein-/Ausschalten....8

Grundlegende Bedienung....10
- Startseite....10
- Musik-Player....10
- Netzwerk einrichten....11
- Ausgabeport wählen....12
- Musik....12
  - Musikbibliothek....12
  - Nutzung von Streaming-Diensten....13
- Funktion....14
  - CD-Wiedergabe und -Rippen....14
  - Dateien....15
  - EQ....15
  - Raumkorrektur....15
  - Songs übertragen....16
- Apps....17
- Musikverbindung....17
- Musik-Cloud-Speicher....17

Einstellungen....19
- Audioeinstellungen....19
- Wiedergabeeinstellungen....19
- Anzeigeeinstellungen....21

Design Thema....22
Netzwerkeinstellungen....22
Telefonsteuerung....23
Update....23
Online-Update....23
USB-Update....24
Weitere Einstellungen....24
Sprache....24
USB-OTG-Anschluss....24
Energiemodus....25
Einschalttaste....25
Werkseinstellungen wiederherstellen....25
Anschluss und Einstellung....26
USB-Ausgang....26
Koaxialer, optischer und AES/EBU Ausgang....26
IIS-Ausgang....26
Downloads....28
Besonderer Hinweis....28
Garantie....28
Sicherheitshinweise....29

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Eversolo T8 entschieden haben, um gemeinsam mit uns nach reinem und ultimativem Klang zu streben.

Der T8 ist ein professioneller Streaming-Transport für anspruchsvolle Audiophile, der für höchste Klangtreue und fortschrittliche Funktionen entwickelt wurde.

Er unterstützt alle wichtigen globalen Musikdienste – darunter TIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO, Amazon Music, Deezer und viele weitere – und bietet zugleich eine herausragende Wiedergabe und Verwaltung von hochauflösenden lokalen Musikdateien.

Mit seinem hochwertigen 6-Zoll-Display und den virtuellen Bedienelementen gewährleistet der T8 eine intuitive und mühelose Bedienung.

Im Inneren arbeitet ein speziell gefertigter, sauerstofffreier Kupfer-Ringkerntransformator in Kombination mit einem Femtosekunden-Taktgenerator und sorgt so für klaren, dynamischen Klang.

Als digitale Referenzquelle unterstützt der T8 mehrere galvanisch getrennte Digitalausgänge – darunter USB Audio, Koaxial, Optisch, AES/EBU und IIS.


Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie alle Funktionen des Geräts optimal nutzen.

Produktspezifikationen

Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Anzeige	6-Zoll-LCD-Touchscreen
Speicher	4G DDR4 +64G eMMC
USB-Anschlüsse	USB 3.0*2
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
WLAN	2,4G + 5G
SFP Glasfaser Anschluss	SFP Module müssen separat erworben werden. Unterstützt werden Single-Mode Module, wahlweise mit Single-Fiber oder Dual-Fiber Verbindungen. Getestete Module: StarTech SFPGLCLHSMST; 10Gtek ASF13-24-10; TP-Link TL-SM311LSA-2km; TP-LInk TL-SM312LS-40km; Huawei 1,25G-1310nm-40km-SM-ESFP
Streaming Auflösung	Unterstützt bis zu DSD512 Native und PCM 768 kHz 32 Bit
Musikdateiformate	DSD (DSF, DFF, SACD ISO-Unterstützung, DST bis zu DSD512), MP3, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, AAC, NRG, CUE
Musikdienste	TIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO, Amazon Music usw.
Musik-Streaming	Roon Ready, TIDAL Connect, Qobuz Connect, DLNA usw.
USB-Audioausgang	Unterstützt bis zu Stereo DSD512 Native und PCM 768 kHz 32 Bit (Unterstützt nur DACs mit UAC-Standard)
IIS-Audioausgang	Verfügt über 8 Pinbelegungs-Modi für hohe Kompatibilität; unterstützt bis zu Stereo DSD512 Native, PCM 768 kHz 32 Bit
Koaxialausgang	Unterstützt bis zu Stereo PCM 192 kHz 24Bit und DOP64
AES/EBU Ausgang	Unterstützt bis zu Stereo PCM 192 kHz 24Bit und DOP64
Bedienung	Touch-Steuerung auf dem Bildschirm, Android-, iPhone-, iPad-App-Steuerung, Fernbedienung
Netzwerkpeicher	WebDav, UPnP
Stromversorgung	AC 110-240 V, 50/60 Hz, Nennleistung 20 W
Lieferumfang	Stromkabel, Fernbedienung, Benutzerhandbuch, Trigger Kabel


Hardware

Rückseite




1. Netzbuchse und -schalter
2. SFP Netzwerkmodul Steckplatz
3. Gigabit Ethernet Buchse
4. USB 3.0 / OTG (2x): Anschluss externer Speichergeräte, optischer Laufwerke oder Computer (Einstellungen > Weitere Einstellungen > USB-OTG-Anschluss)
5. ISOLATION USB: Galvanisch isolierter Ausgang zur Verbindung mit Audiogeräten (DACs)
6. AES/EBU Ausgang: Zum Anschluss von Wandlern oder Verstärkern mit Digitaleingang
7. Optischer Ausgang: Zum Anschluss von Wandlern oder Verstärkern mit Digitaleingang
8. Koaxialer Ausgang: Zum Anschluss von Wandlern oder Verstärkern mit Digitaleingang
9. IIS Ausgang: Zum Anschluss von DACs mit passendem Eingang (Konfiguration unter Einstellungen > Audioeinstellungen > IIS-Ausgabe)
10. Trigger Ein- und Ausgang: zum gemeinsamen Ein- oder Ausschalten von verbundenen Komponenten, die 12 V Trigger Signale unterstützen

Vorderseite



Power–off state/Short press to power on/ Power–on state short press to enter Standby/Timed Standby/Shutdown/Timed Shutdown/ Screen off/Restart Long press for 3 seconds to power off	Play/Pause	Info	Home
	Next track	Previous track	Return

Ein-/Ausschalten



Einschalten: Drücken Sie das Power Symbol auf der linken Frontseite einmal kurz, um das Gerät einzuschalten, wenn es ausgeschaltet ist (Power Symbol leuchtet orange)..


Herunterfahren/Neustart: Halten Sie das Power Symbol 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ohne Rückfrage herunterzufahren. Drücken Sie das Symbol kurz, um ein Popup-Menü anzuzeigen:

- Herunterfahren: Gerät wird sofort heruntergefahren.
- Zeitgesteuertes Herunterfahren: Es stehen mehrere Timer zur Auswahl oder Sie können eine individuelle Zeit eingeben.
- Standby: Klicken Sie hier, um das System sofort in den Standby-Modus zu versetzen.

- Zeitgesteuerter Standby: Es stehen mehrere Timer zur Auswahl oder Sie können eine individuelle Zeit eingeben.
- Bildschirm aus: Das Gerät funktioniert auch nach dem Ausschalten des Bildschirms weiter. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um ihn wieder einzuschalten.

Grundlegende Bedienung


Startseite



Über die Startseite gelangen Sie zu allen Inhalten und Konfigurationsoptionen des Eversolo T8. Sie ist in die Rubriken Musik, Funktion, APPS, Musikverbindung, Musik-Cloud-Speicher und Einstellungen unterteilt. Im Verlauf dieses Handbuchs lernen Sie mehr über diese Rubriken.

Musik-Player

Ihr T8 verfügt über einen integrierten hochauflösenden digitalen Musikplayer, der digitale Audioübertragung, externe Festplatten, NAS über das lokale Netzwerk und verlustfreies Audio von Streaming-Diensten unterstützt. Tippen Sie auf dem Startbildschirm oben rechts auf das Albumsymbol, um die Benutzeroberfläche des Musikplayers zu öffnen und die aktuell wiedergegebenen Titel, den Fortschritt und die Steuersymbole anzuzeigen.



Beschreibung

- Favorit: Fügen Sie den aktuell wiedergegebenen Titel zu „Meine Favoriten“ hinzu.
- Wiedergabesteuerung: Vorheriger/Nächster Titel, Pause/Wiedergabe.
- Wiedergabemodus wechseln: Wechseln Sie zwischen den Wiedergabemodi Listenschleife,

Einzelschleife, Zufallswiedergabe und Reihenfolgewiedergabe.

- Wiedergabeliste: Eine Liste aller Titel, die aktuell zur Wiedergabe ausgewählt sind, z. B. alle Titel eines bestimmten Künstlers oder eines bestimmten Albums.
- CD: CD auswerfen/laden (nur bei angeschlossenen USB CD Laufwerk)


Netzwerk einrichten

Vor der Nutzung der Wiedergabefunktion stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden ist.

Das Gerät unterstützt sowohl kabelgebundene als auch WLAN-Verbindungen.

Sie können die Verbindung wie folgt konfigurieren: Gehen Sie zu Einstellungen > Netzwerkeinstellungen > WLAN bzw. Verkabeltes Netzwerk.


Wählen und konfigurieren Sie die passende Netzwerkverbindung entsprechend Ihrer Situation, um sicherzustellen, dass das Gerät auf das Internet zugreifen kann.





Ausgabeport wählen

Bitte stellen Sie im Bereich “Einstellungen > Ausgabeport” eine der drei Optionen IIS, OPT/COAX/AES, USB DAC entsprechend der Verkabelung Ihres Systems ein.




Musik


Die Rubrik Musik beinhaltet “Musikbibliothek”, “Willkürlich anhören”, “Meine Favoriten”, Streaming-Dienste und Musik-Apps. Melden Sie sich in Ihrem jeweiligen Konto an, um Musik von Drittanbieter-Apps abzuspielen.


Musikbibliothek

Mit der Musikbibliothek können Sie lokale Musik verwalten und kategorisieren. Tippen Sie auf „Bibliothek hinzufügen“, um Musik aus dem lokalen Speicher, von externen Speichergeräten, SMB- oder NFS-Netzwerken hinzuzufügen.



Das Gerät kategorisiert die hinzugefügten Musikdateien nach Titel, Künstler, Album usw.





„Meine“ zeigt zuletzt gespielte Titel, nach persönlichen Vorlieben hinzugefügte Wiedergabelisten und schnellen Zugriff auf Lieblingstitel, -künstler und -alben.


Nutzung von Streaming-Diensten

Melden Sie sich in Ihrem Konto an, um Musik von Drittanbieter-Apps abzuspielen und Streaming-Dienste.



Hinweis: durch regelmäßige Firmware Updates stellen Sie sicher, dass neue Dienste schnellstmöglich auch auf Ihrem Gerät verfügbar werden.


Funktion




Optionen: Dateien, CD, EQ, Raumkorrektur, Multiroom und Song übertragen.

CD-Wiedergabe und -Rippen

Durch die Verbindung mit einem USB-CD-ROM-Laufwerk kann das Gerät CDs abspielen sowie Musikdateien von CDs rippen. Für CD-Wiedergabe gehen Sie zu “Funktion > CD Player”.



Anleitung zum CD-Rippen: Navigieren Sie zu „Funktion > CD Ripper“ und klicken Sie auf “START” um mit dem Rippen der CD zu beginnen. Klicken Sie auf " " um den Pfad zum Speichern von Musikdateien auf lokalem Speicher, Wechseldatenträgern NAS-Geräten im LAN zu ändern.



Hinweis: Das Gerät unterstützt WAV und FLAC zum Rippen von Dateien.

Dateien


Der Dateimanager verwaltet Dateien im lokalen Speicher und auf Wechseldatenträgern und unterstützt den LAN-Zugriff auf NFS- und SMB-Dienste. Er ermöglicht Dateioperationen (Kopieren, Einfügen, Löschen), das Organisieren/Sortieren von Dateien sowie die Durchführung von Dateiverwaltungsaufgaben über ein umfangreiches Funktionsmenü am oberen Bildschirmrand..



EQ


Die EQ-Funktion wirkt auf den internen Player und die digitalen Audioausgänge und ermöglicht es dem Benutzer, parametrische Equalizer, Hoch- und Tiefpassfilter, Loudness, Dynamikumfang, Kompressor sowie die Verzögerung der linken und rechten Kanäle anzupassen.

Der T8 verfügt über eine neue Raumkorrektur-Funktion, die den EQ anhand der akustischen Eigenschaften des Hörraums anpasst, um die klangliche Leistung der Anlage zu verbessern.



Raumkorrektur

Das Gerät verfügt über eine automatische Raumeinmessung, die mittels eines USB Mikrofons oder eines Smartphones durchgeführt werden kann. Das Ergebnis der Messung bildet eine Korrekturkurve, die im EQ Bereich abgelegt wird und dort die klangliche Balance optimiert. Im EQ Bereich kann die Korrekturkurve auch ein- und ausgeschaltet werden.




Bitte scannen Sie den QR-Code, um die jeweils zum aktuellen Softwarestand passende Anleitung zu lesen.

Songs übertragen

Rufen Sie „Funktionen > Songs übertragen“ auf, um Songs gemäß der Beschreibung vom Computer auf das Gerät zu übertragen. Stellen Sie sicher, dass sich Computer und Gerät im selben Netzwerk befinden, und wählen Sie einen Pfad zum Speichern der Songs im Musikverzeichnis.






Apps


Sie können Apps von Drittanbietern anzeigen, installieren und deinstallieren. Um Apps von Drittanbietern zu installieren, laden Sie die APK-Datei herunter und kopieren Sie sie auf eine Wechselfestplatte, legen Sie die Festplatte in dieses Gerät ein, suchen Sie im Dateimanager nach der APK-Datei und installieren Sie sie dann mit einem Klick.

Hinweis: Es wird empfohlen, die jeweilige Tablet-Version von Apps zu installieren.




Musikverbindung

Unterstützt die “Connect” Funktion mehrerer Streaming-Anbieter, darunter TIDAL Connect, Qobuz Connect, Spotify Connect, DLNA und Squeeze Connect. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon oder Computer mit demselben lokalen Netzwerk wie das Gerät verbunden ist, und streamen Sie Musik direkt über das entsprechende Protokoll.




Musik-Cloud-Speicher

Beinhaltet UPnP, WebDAV und andere Cloud-Speicherdienste von Drittanbietern. Sie können auf dem Gerät ein eigenes Konto erstellen und sich anmelden, um auf diesen Cloud-Plattformen gespeicherte Musik abzuspielen.


eversolo
nktion
APPS
Musikverbindung
Musik-Cloud-Speicher
Einstellungen
UPnP
UPnP
WebDAV
Dropbox(BETA)
Emby(BETA)
Jellyfin(BETA)
plex
Plex(BETA)


Einstellungen

Beinhaltet: Ausgabeport, Audioeinstellungen, Wiedergabeeinstellungen, Anzeigeeinstellungen, Netzwerkeinstellungen, Telefonsteuerung, Update, Installationsassistent, Weitere Einstellungen, Über.



Audioeinstellungen


Navigieren Sie zu „Einstellungen > Audioeinstellungen“, um die Einstellungen für den IIS-Ausgang, den optischen, koaxialen und AES-Digitalausgang sowie den USB-Ausgang zu konfigurieren.



Hinweis: im Regelfall sollten Sie die Lautstärkeregelung deaktiviert lassen, es sei denn, Sie können in dem angeschlossenen DAC die Lautstärke nicht regeln.

Wiedergabeeinstellungen

Navigieren Sie zu „Einstellungen > Wiedergabeeinstellungen“, um den Wiedergabemodus, die automatische CD-Wiedergabe, die lückenlose Wiedergabe, den ReplayGain-Quellenmodus, die automatische Wiedergabewarteschlange beim Start und das automatische Öffnen des Wiedergabebildschirms beim Start zu konfigurieren.



Wiedergabeeinstellungen
ReplayGain source mode
Es unterstützt lokale Nicht-DSD-Titel und unterstützt teilweise integrierte Musikdienste mit Replay GAIN.
Aus
CD-Autoplay
Wenn eine CD erkannt wird, wird die CD automatisch abgespielt.
ON
Gapless playback
Eliminates time gaps between track transitions for a smooth and continuous music playback experience.
ON
Wiedergabe mit der Zurück-Taste zurücksetzen
Nachdem der aktuelle Titel 5 Sekunden abgespielt wurde, klicken Sie auf die vorherige Wiedergabetaste, um den aktuellen Titel zurückzusetzen
OFF
Ordner-Wiedergabe überspringen
Bei der sequentiellen Wiedergabe wird beim Abspielen des letzten Songs des Ordners zum nächsten gesprungen
OFF
Zur nächsten Geräte-Playlist springen
Diese Option aktiviert, wird nach dem letzten Titel der aktuellen Geräte-Playlist im Wiedergabemodus Reihenfolge automatisch die nächste Playlist abgespielt.
OFF
Beim Start zur Wiedergabeseite springen
Beim Abspielen aus der Titelliste zum Wiedergabebildschirm springen
ON
Titel beim Start automatisch abspielen
Drittanbieter-Apps werden nicht unterstützt
OFF
Wiedergabebildschirm beim Start automatisch öffnen
Nur wirksam, wenn sich Titel in der Wiedergabewarteschlange befinden
OFF
Eversolo Original Sampling-Rate Audio Engine
Globale Ausgabe der Rohabtastrate des Systems
ON

Anzeigeeinstellungen

Navigieren Sie zu „Einstellungen > Anzeigeeinstellungen“, um folgende Optionen einzustellen:


- Touch Taste: Helligkeit und Verhalten der Touch Tasten einstellen.
- Bildschirmhelligkeit: Helligkeitsstufe des Gerätebildschirms.
- Thema: Umschalten zwischen vereinfachter und klassischer Benutzeroberfläche.
- Bildschirmschoner: Konfiguration der Optionen für eine zeitgesteuerte Bildschirmabschaltung. Der Bildschirmschoner wird durch Berühren des Displays oder eines Bedienelements beendet. Sie können aus verschiedenen Bildschirmschonerstilen wählen.
- VU-Meter: Wählen Sie je nach persönlicher Vorliebe unterschiedliche VU-Meter aus.
- Spektrum: Ein- und Ausschalten bzw. Konfigurieren des in der Wiedergabeansicht erscheinenden Spektrum Analyzers.
- Wiedergabedetails: Standardansicht für die Anzeige des aktuell laufenden Stücks.





Design Thema

Navigieren Sie zu „Einstellungen > Anzeigeeinstellungen > Design“, um zwischen dem Design „Einfach“ und „Klassisch“ zu wechseln.




Netzwerkeinstellungen

In den Netzwerkeinstellungen können Sie Ihr Gerät mit einem WLAN verbinden. Eine Netzwerkverbindung per Kabel wird automatisch erkannt und aktiviert. Bitte beachten Sie, dass eine Fernbedienung, die über Bluetooth gekoppelt ist, auf eine aktive Bluetooth Verbindung angewiesen ist. Der T8 unterstützt Bluetooth nur für die Fernbedienung. Die Übertragung von Musik via Bluetooth sollte zwischen Quellgerät und dem DAC/Verstärker erfolgen.

Über den Samba-Dienst (auch als Windows Freigabe bekannt) können Sie von einem Computer aus über das Netzwerk auf Speicherinhalte auf Ihrem T8 zugreifen. Das gilt auch für externe, über USB angeschlossene Speichermedien.

Im Menüpunkt Übertragung finden Sie eine Anleitung, wie Sie von einem Computer aus Musik auf Ihr Gerät übertragen können.



Telefonsteuerung


Eversolo T8 unterstützt die Steuerung über eine mobile App. Navigieren Sie zu „Einstellungen > Telefonsteuerung“ und scannen Sie den QR-Code, um die App „Eversolo Control“ herunterzuladen und zu installieren oder suchen Sie im jeweiligen App Store nach “Eversolo Control”.



Stellen Sie sicher, dass sich Gerät und Telefon im selben lokalen Netzwerk befinden. Öffnen Sie die App und wählen Sie das Gerät “T8“ aus, um es hinzuzufügen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, gelangen Sie zur Steuerungsoberfläche.

Update

Zugriff über „Einstellungen -> Update", es werden Online-Updates und USB-Updates unterstützt.



Online-Update

Stellen Sie eine Verbindung zum Internet her, navigieren Sie zu „Einstellungen > Update“ oder „Einstellungen > Info > Version“, wählen Sie „Online-Update“ und folgen Sie den Anweisungen. Warten Sie auf den automatischen Neustart. Trennen Sie in keinem Fall das Gerät während des Updates vom Strom.

USB-Update

Laden Sie das Firmware-Update-Paket von der offiziellen Website auf einen USB-Stick herunter.

Schließen Sie den USB-Stick an den USB-A-Anschluss des Geräts an. Navigieren Sie zu „Einstellungen > Update“ oder

„Einstellungen“ > „Info“ > „Version“, wählen Sie „USB-Update“ und folgen Sie den Anweisungen. Warten Sie auf den automatischen Neustart.

Hinweise:

- Während des Upgrade-Vorgangs dürfen Sie den USB-Stick nicht entfernen und das Gerät nicht ausschalten.
- Es wird empfohlen, einen USB-Stick im FAT32-Format zu verwenden.
- Das heruntergeladene Dateipaket muss nicht entpackt werden.

Weitere Einstellungen

Hier finden Sie einige zusätzliche Optionen, die im Folgenden erläutert werden.



Sprache

Navigieren Sie zu „Einstellungen > Weitere Einstellungen > Sprache“, um die Menüsprache auszuwählen.

USB-OTG-Anschluss

Über den USB-OTG-Anschluss kann eine Verbindung mit dem Computer über ein USB-Datenkabel hergestellt werden, sodass das Kopieren und Verwalten lokaler Dateien bequem ist. Ansonsten

kann der Anschluss für die Verbindung von externen Speichermedien konfiguriert werden.



Energiemodus

Wählen Sie, ob nach Einschalten der Stromversorgung das Gerät hochfahren oder im Standby Betrieb bleiben soll

Einschalttaste

Ihr T8 kann beim Drücken der Einschalttaste entweder ein Menü zum Herunterfahren, Neustarten etc. anzeigen oder sofort ohne Rückfrage herunterfahren. Ein längeres Drücken der Power Taste fährt das Gerät immer sofort herunter.

Werkseinstellungen wiederherstellen


Setzt alle Einstellungen des Gerätes auf den Auslieferungszustand zurück bis auf die Zugangsdaten für Streaming-Dienste. Diese müssen im Bereich “Musik” über die Funktion “Login zurücksetzen” (am oberen Bildschirmrand) separat zurückgesetzt werden.

Anschluss und Einstellung

Die digitalen Audio Ausgänge des Eversolo T8 umfassen USB-Audio, IIS, koaxialen und optischen S/PDIF Digitalausgang sowie einen AES/EBU Ausgang.

USB-Ausgang

Verbinden Sie den USB-Audioausgang des Geräts über ein USB-Audiokabel mit dem USB-Eingang des externen DACs. Navigieren Sie anschließend zu „Einstellungen > Ausgabeport“ und wählen Sie „USB DAC“ als Ausgang.



Hinweis: Der USB-Audioausgang unterstützt bis zu DSD512 Native und PCM 768KHz 32Bit.

Koaxialer, optischer und AES/EBU Ausgang

Verwenden Sie ein geeignetes Koax-/Toslink/AES-Kabel, um den Koax-/Toslink/AES-Ausgang dieses Geräts mit dem Eingang eines Audio-Decoders oder AV-Receivers zu verbinden.

Navigieren Sie zu “Einstellungen > Ausgabeport” und wählen Sie „OPT/COAX/AES“ aus.




Hinweis: Diese Ausgänge unterstützen bis zu Stereo PCM 192 KHz 24 Bit und DOP64.

IIS-Ausgang

Dieses Gerät unterstützt den Anschluss eines kompatiblen DACs mit LVDS-IIS Eingang via HDMI Kabel. Navigieren Sie zu „Einstellungen > Ausgabeport“ und wählen Sie „IIS“.

Die folgenden Pinbelegungen können im T8 eingestellt werden, um den Anforderungen des angeschlossenen DACs zu genügen.


IIS mode
MUTE
DATA
MUTE
MUTE
DATA
MODE
GND
IIS BCK+
IIS BCK-
GND
IIS MCLK+
IIS MCLK-
NC
MUTE
NC
IIS DATA+/DSD DATA L+
IIS DATA-/DSD DATA L-
GND
IIS LRCK+/DSD DATA R+
IIS LRCK-/DSD DATA R-
GND
NC
DSD/PCM
NC
GND
GND
IIS BCK+
IIS BCK-
GND
IIS MCLK+
IIS MCLK-
NC
DSD/PCM
NC
IIS DATA+/DSD DATA L+
IIS DATA-/DSD DATA L-
GND
IIS LRCK+/DSD DATA R+
IIS LRCK-/DSD DATA R-
GND
NC
MUTE
NC
GND
GND
IIS BCK+
IIS BCK-
GND
IIS MCLK+
IIS MCLK-
NC
MUTE
NC
IIS DATA+/DSD DATA R+
IIS DATA-/DSD DATA R-
GND
IIS LRCK+/DSD DATA L+
IIS LRCK-/DSD DATA L-
GND
NC
DSD/PCM
NC
GND
GND
IIS BCK+
IIS BCK-
GND
IIS MCLK+
IIS MCLK-
NC
DSD/PCM
NC
IIS DATA+/DSD DATA R+
IIS DATA-/DSD DATA R-
GND
IIS LRCK+/DSD DATA L+
IIS LRCK-/DSD DATA L-
GND
NC
MUTE
NC
GND
GND
IIS BCK+
IIS BCK-
GND
IIS MCLK+
IIS MCLK-
NC
MUTE
NC
IIS DATA-/DSD DATA L-
IIS DATA+/DSD DATA L+
GND
IIS LRCK-/DSD DATA R-
IIS LRCK+/DSD DATA R+
GND
NC
DSD/PCM
NC
GND
GND
IIS BCK+
IIS BCK-
GND
IIS MCLK+
IIS MCLK-
NC
DSD/PCM
NC
IIS DATA-/DSD DATA L-
IIS DATA+/DSD DATA L+
GND
IIS LRCK-/DSD DATA R-
IIS LRCK+/DSD DATA R+
GND
NC
MUTE
NC
GND
GND
IIS BCK+
IIS BCK-
GND
IIS MCLK+
IIS MCLK-
NC
MUTE
NC
IIS DATA-/DSD DATA R-
IIS DATA+/DSD DATA R+
GND
IIS LRCK-/DSD DATA L-
IIS LRCK+/DSD DATA L+
GND
NC
DSD/PCM
NC
GND
GND
IIS BCK+
IIS BCK-
GND
IIS MCLK+
IIS MCLK-
NC
DSD/PCM
NC
IIS DATA-/DSD DATA R-
IIS DATA+/DSD DATA R+
GND
IIS LRCK-/DSD DATA L-
IIS LRCK+/DSD DATA L+
GND
NC
MUTE
NC
GND

Downloads

Um ein Firmware-Upgrade, einen USB-Treiber oder eine App zur mobilen Steuerung des Produkts herunterzuladen, besuchen Sie bitte den Download-Bereich auf der offiziellen Website (www.eversolo.com) oder scannen Sie den QR-Code.

Phone control

Eversolo Audio

Eversolo Audio

* Das Scannen von QR-Codes über mobile Browser wird unterstützt und empfohlen.

Besonderer Hinweis

Um das Benutzererlebnis zu verbessern, aktualisiert Eversolo von Zeit zu Zeit die Firmware. Daher kann dieses Produkthandbuch von den tatsächlichen Einstellungsmenüs des Produkts abweichen. Weitere Tutorials finden Sie unter www.eversolo.com

Garantie

Für dieses Gerät gilt eine freiwillige Herstellergarantie von 12 Monaten ab dem Kaufdatum. Wenden Sie sich im Falle eines Problems an Ihren Händler. Für jeden Service, der im Rahmen der Garantie in Anspruch genommen wird, ist ein Kaufnachweis erforderlich. Diese Garantie gilt nicht für Ausfälle, die durch einen Unfall oder ähnliche Vorfälle oder Schäden, das Eindringen von Flüssigkeiten, Fahrlässigkeit, Missbrauch, mangelnde Wartung oder andere Umstände seitens des Nutzers verursacht wurden. Die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung bleibt von der freiwilligen Herstellergarantie unberührt.

Sicherheitshinweise

1. Kein Spritz- oder Tropfwasser, keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät stellen.
2. Der Netzstecker und der Netzschalter dienen zum Trennen der Stromversorgung und dürfen nicht durch andere Gegenstände blockiert werden.
3. Da es sich um ein Gerät der Klasse I handelt, müssen bei der Verwendung Erdungsmaßnahmen in der Elektroinstallation vorhanden sein.
4. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung: Setzen Sie das Produkt (einschließlich Zubehör) nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus. Für die Verwendung in Innenräumen empfehlen wir, einen trockenen Bereich zu wählen.
5. Sichere Installation: Stellen Sie das Produkt gemäß der Anleitung auf, um Verletzungsgefahr durch Herunterfallen zu vermeiden.
6. Kabelsicherung: Achten Sie darauf, dass die Kabel zwischen den Geräten keine Stolpergefahr darstellen.
7. Kein Spielzeug: Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern.
8. Verwendung von Standard-USB-Anschlüssen: Verwenden Sie nur USB-Anschlüsse, die nach IEC60950-1 als LPS oder nach IEC62368-1 als PS2 zertifiziert sind.
9. Keine Eigenreparaturen: Der Benutzer darf keine Teile im Inneren des Produkts austauschen oder reparieren.
10. Gehäuse nicht öffnen: Öffnen Sie das Gehäuse nicht, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.
11. Trockene Hände: Fassen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen an.
12. Reinigung: Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
13. Gefahrenhinweise: Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Rauch, ungewöhnliche Geräusche, ein unangenehmer Geruch, übermäßige Hitze oder Feuer auftreten.
14. Kundendienst kontaktieren: Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, wenn etwas Ungewöhnliches auftritt.
15. Entsorgung: Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften, wenn es endgültig außer Betrieb genommen wird.

Hersteller: ZIDOO TECHNOLOGY CO., LTD, C1401, Building BC, Hushi R&D Center, Longing Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzen, China, www.zidoo.tv

Generalimporteur / verantwortliche Person: audioNEXT GmbH, Isenbergstr. 20, D-45130 Essen, www.audionext.de