



Montageanleitung Campingtisch-Halterung

DE

Mercedes-Benz Marco Polo W447

Schrauben Sie die Halterung von unten mit den mitgelieferten Schrauben an die Bettverlängerung. Die Gewinde zur Befestigung befinden sich bereits ab Werk im Rahmen der Bettverlängerung.

Schneiden Sie die vorhandenen Gewinde mit einem scharfen Teppichmesser frei.

Befestigen Sie den hinteren Halter mit den drei beiliegenden Schrauben und jede Verriegelung mit jeweils einer der beiliegenden Schrauben.

Drücken Sie die beiliegenden Hülsen vor der Befestigung in die Verriegelungen. Dadurch dreht sich die Schraube beim Drehen der Verriegelung nicht mit.

Der originale Westfalia Marco Polo Campingtisch wird mit dieser Halterung unter der Bettverlängerung befestigt und dort sicher verstaut.

Achtung

Vor dem Verstauen müssen alle Tischbeine vollständig eingefahren und der Tisch korrekt und vollständig zusammengeklappt sein. Fixieren Sie den Tisch erst anschließend mit der Tischplatte nach unten in der Halterung.

Wichtig

Die Verriegelung nicht um mehr als 180° drehen. Die Verriegelung soll parallel zum Bett stehen.

Passende Einzelartikel und Sets

QR-Code scannen oder den Artikel anklicken.

Halterungsset für den Campingtisch (Art.-Nr. 36310)

[Artikel öffnen >](#)



Campingtisch mit Halterung (Art.-Nr. 36317)

[Artikel öffnen >](#)



Campingtisch mit Halterung + Staufach (Art.-Nr. 36318)

[Artikel öffnen >](#)



Campingtisch mit Halterung + Staufach + 2 Stühlen (Art.-Nr. 36319)

[Artikel öffnen >](#)



Ersatz-Verriegelungen - 2 Stück (Art.-Nr. 36308)

[Artikel öffnen >](#)



Camping table holder installation instructions

Mercedes-Benz Marco Polo W447

Screw the holder to the bed extension from below using the supplied screws. The mounting threads are already fitted at the factory in the frame of the bed extension.

Expose the existing threads with a sharp utility knife.

Secure the rear holder with the three supplied screws and each lock with one of the supplied screws.

Before fastening, press the supplied sleeves into the locks. This prevents the screw from turning when the lock is turned.

The original Westfalia Marco Polo camping table is secured beneath the bed extension with this holder and is safely stored there.

Warning

Before stowing the table, make sure that all table legs are fully retracted and that the table is folded correctly and completely. Only then secure the table in the holder with the tabletop facing down.

Important

Do not rotate the locking mechanism by more than 180°. The locking mechanism should be parallel to the bed.

Matching individual products and sets

Scan the QR code or click the product.

Bracket set for the camping table (item no. 36310)

[Open product >](#)



Camping table with bracket (item no. 36317)

[Open product >](#)



Camping table with bracket + storage tray (item no. 36318)

[Open product >](#)



Camping table with bracket + storage tray + 2 chairs (item no. 36319)

[Open product >](#)



Replacement locks - pack of 2 (item no. 36308)

[Open product >](#)





Notice de montage du support de table de camping

Mercedes-Benz Marco Polo W447

Vissez le support par le dessous sur la rallonge de lit à l'aide des vis fournies. Les filetages de fixation sont déjà présents d'origine dans le cadre de la rallonge de lit.

Dégagez les filetages existants à l'aide d'un cutter bien affûté.

Fixez le support arrière avec les trois vis fournies et chaque verrou avec l'une des vis fournies.

Avant la fixation, enfoncez les douilles fournies dans les verrous. La vis ne tourne ainsi pas en même temps que le verrou.

La table de camping Westfalia d'origine du Marco Polo est fixée sous la rallonge de lit avec ce support et y est rangée en toute sécurité.

Attention

Avant de ranger la table, assurez-vous que tous les pieds de la table sont complètement rentrés et que la table est correctement et complètement repliée. Ce n'est qu'ensuite que vous devez fixer la table dans le support, avec le plateau orienté vers le bas.

Important

Ne tournez pas le mécanisme de verrouillage de plus de 180°. Le mécanisme de verrouillage doit être parallèle au lit.

Articles individuels et ensembles correspondants

Scannez le code QR ou cliquez sur l'article.

Kit de fixation pour la table de camping (réf. 36310)

[Ouvrir l'article >](#)



Table de camping avec support (réf. 36317)

[Ouvrir l'article >](#)



Table de camping avec support + bac de rangement (réf. 36318)

[Ouvrir l'article >](#)



Table de camping avec support + bac + 2 chaises (réf. 36319)

[Ouvrir l'article >](#)



Verrous de rechange - lot de 2 (réf. 36308)

[Ouvrir l'article >](#)

