



SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Sicherheitshinweise:

1. Wichtige Anweisungen für den späteren Gebrauch aufbewahren

2. WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanweisung ausführlich. (b) Ein Nichtbefolgen der Sicherheitshinweise und der Gebrauchsanweisung kann zu einem elektrischen Schock, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen.

3. Dieses Produkt ist ausdrücklich nicht zur Benutzung von Personen (inklusive Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder Mangel an Erfahrung und Wissen empfohlen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Produkts eingewiesen.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen oder dieses eigenhändig bedienen.

4. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. (a)

5. Verwenden und lagern Sie das Produkt nur außer Reichweite von Kindern und Tieren.

6. Dieses Produkt wird nicht empfohlen für Personen mit den folgenden Erkrankungen, ist aber nicht darauf beschränkt:

- Sensibilitätsstörungen und/oder neurologische Zustände, die zu einer Sensibilitätsstörung der Extremitäten führen, einschließlich Diabetes, diabetische Neuropathie, periphere Neuropathien, traumatische Hirnverletzung, Schlaganfall, Rückenmarksverletzung, Multiple Sklerose und andere
- Kreislaufstörungen einschließlich peripherer arterieller Verschlusskrankheit, Thrombose, mäßige bis schwere Krampfadern, Lymphödeme und Beinschwellungen aufgrund anderer Ursachen
- Aktuelle Verletzung der Extremität, die zu offener Haut, Geschwüren, Blutergüssen oder inneren Verletzungen führt
- Verbrennungen an den Extremitäten
- Aktive Infektion der Extremität
- Hauterkrankungen, die zu empfindlicher, trockener oder brüchiger Haut führen, wie Ekzeme und andere Formen von Dermatitis, alle Erkrankungen im Zusammenhang mit Hautinfektionen und/oder -entzündungen, physische Urtikaria und andere

- **Vasospastische Phänomene einschließ-
lich, aber nicht beschränkt auf das Ray-
naud-Syndrom**

**7. Wenn Sie an einer der oben genannten,
oder einer anderen, nicht erwähnten Erkran-
kung leiden und aktuell oder dauerhaft Medi-
kamente einnehmen, und/oder Wärme oder
Kälte nicht richtig wahrnehmen können (z.B.
Menschen mit Behinderung, etc.), halten Sie
vor Verwendung des Produkts Rücksprache
mit Ihrem Arzt!**

8. Kontrollieren Sie Ihre Füße/Hände regelmäßig auf
Rötungen der Haut. Zu hohe Heizleistungen über län-
gere Zeit können Verbrennungen verursachen.

9. Bei Verwendung der beheizbaren Socke in einem
fest geschlossenen bzw. speziell angepassten Schuh,
welcher eine sehr enge Passform aufweist – ist sehr
genau darauf zu achten, dass es zu keiner Faltenbil-
dung der Socke im Bereich des verlaufenden Heizele-
mentes kommt. Dies könnte zu schmerzhaften Druck-
stellen führen.

10. Verwenden Sie niemals die beheizbare Socke in
Kombination mit einem anderen beheizbaren Produkt
(beheizbare Einlegesohle, beheizbaren Schuh, etc.),
hierbei kann zu große Hitze entstehen!

11. Wenn man sich in eine Umgebung begibt, die eine
deutlich höhere Temperatur hat, sollte die Heizung
ausgeschaltet werden.

12. Das Produkt darf nicht zum Wärmen von Tieren benutzt werden.
13. Das Produkt ist häufig dahingehend zu prüfen ob es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt. Falls solche Anzeichen vorhanden sind, das Produkt unsachgemäß gebraucht wurde oder das Produkt nicht funktioniert, muss es vor erneutem Gebrauch zum Händler zurückgegeben werden.
14. Die Akkupacks dürfen ausschließlich mit kompatiblen ZANIER Produkten verwendet werden!
15. Die Akkupacks alle 6 Monate entladen und wieder halb aufladen!
16. Verwenden Sie zum Aufladen nur das mitgelieferte Ladekabel. Es ist für Innenräume konzipiert und darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
17. Die Akkupacks dürfen nicht außerhalb der erlaubten Umgebungstemperatur von +10°C bis +30°C geladen oder gelagert werden.
18. Die Akkupacks dürfen nicht außerhalb der erlaubten Umgebungstemperatur von -20°C bis +30°C entladen werden.
19. Die Akkupacks dürfen nur mit aufgestecktem Kontaktenschutz gelagert werden.

20. Wenn die Akkupacks nicht in Gebrauch sind, halten Sie sie fern von anderen Metallobjekten, wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallobjekten die eine Verbindung zwischen den Kontakten herstellen könnten. Kurzschließen der Anschlüsse kann Verbrennungen oder Feuer verursachen.

21. Die Akkupacks nicht in der Nähe von leicht entzündbaren Stoffen laden oder lagern!

22. Versuchen Sie niemals die Akkupacks zu öffnen!
Bei unsachgemäßem Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus besteht Explosionsgefahr!

23. Beschädigte Akkupacks dürfen nicht mehr verwendet werden und sind umgehend zu entsorgen.

24. Wenn Sie einen Schaden an den Ladekabeln oder anderen Teilen des Produkts feststellen, darf das Produkt nicht weiter benutzt werden.

25. Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor und zweckentfremden Sie es nicht.

26. Im Falle eines Defektes, bitte die entsprechende Komponente ordnungsgemäß an einer Sammelstelle für Elektroabfälle entsorgen!

27. Die Akkupacks nicht Feuer oder exzessiver Temperatur aussetzen. Werden die Akkupacks Feuer oder Temperaturen über 130°C ausgesetzt kann dies zu einer Explosion führen.
28. Keine Nadel oder Ähnliches hineinstecken! (c)
29. Das Produkt ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
30. Die eingesetzte Technologie erfüllt alle zutreffenden und gesetzlichen Richtlinien. Die Verwendbarkeit des Zanier Produktes in der Nähe von anderen empfindlichen elektronischen Produkten (z.B. Lawinensuchgeräten, Herzschrittmacher, etc.) ist mit den Herstellern dieser Geräte zu klären.
31. Es ist zu vermeiden, dass das Produkt scharf geknickt wird, indem während der Lagerung andere Gegenstände auf ihm abgelegt werden.
32. Die Akkupacks dürfen weder in noch unter Wasser verwendet werden!
33. Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten; Kontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt zusätzlich ärztliche Hilfe hinzuziehen. Aus der Batterie austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.

34. Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus oder Produkte. Beschädigte oder modifizierte Akkus können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu einer Feuerexplosion oder Verletzungsgefahr führen kann.

35. Lassen Sie die Wartung nur von qualifiziertem Reparaturpersonal durchführen und verwenden Sie nur identische Ersatzteile. Dadurch wird die Sicherheit des Produkts gewährleistet.

36. Versuchen Sie nicht, das Produkt oder den Akku (sofern zutreffend) zu modifizieren oder zu reparieren, außer wie in der Gebrauchs- und Pflegeanleitung angegeben.



(a)



(b)



(c)